

美国Rex 雷克斯 游标袖珍硬度计-1500

产品名称	美国Rex 雷克斯 游标袖珍硬度计-1500
公司名称	北京创诚致佳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷B区1号-618
联系电话	13263274992 13263274992

产品详情

美国Rex 雷克斯 游标袖珍硬度计-1500

[Rex-1500](#)

游标袖珍硬度计重量轻，体积小，客户可以随时带在身上，非常便捷。客户可以在哪都携带在身上。即使没有仪器箱，也可以方便的放在口袋里。而不会被损坏。游标刻度是5分，操作非常简单。硬度标尺：A, D, B, C, DO, O。

产品简述：

Rex 1500游标袖珍硬度计

Rex-1500游标袖珍硬度计是被认为同类产品中最好用的硬度计，于1947年申请了专利。尽管其它厂商都在试图复制Rex-1500的设计，但是他们没有一个能够真正达到Rex-1500硬度计的质量。

该硬度计重量轻，体积小，客户可以随时带在身上，非常便捷。客户可以在哪都携带在身上。即使没有仪器箱，也可以方便的放在口袋里。而不会被损坏。1500硬度计非常耐用，其耐用的关键原因在于其滑动的游标尺没有凸轮，齿轮，或杆的磨损。游标刻度保持着最大读数，特别是在测量一些特殊工件时，效果特别好。游标刻度是5分，操作非常简单。

硬度标尺：A, D, B, C, DO, O

技术要求：

测试样品，厚度至少6mm，可以通过将样品叠加得到需要的厚度，但是要保证各个样品折叠后全面接触

。横向长度至少距边缘12.0mm以保证准确测量。样品表面应该平滑并且同时与接触表面平行，样品应该被适当的固定并且保证一定的稳定性。压针同不平滑的或者粗糙的表面接触不能得到准确的测量结果。样品所需的最小厚度由压针对于样品的穿透深度决定，例如：具有较高硬度的材料可以采用较薄的样品。随着硬度的增加，接触点距样品边缘的最小距离可以减小。

产品包装图：

硬度块：TBK-A

技术参数：

	试片厚度	应用
Shore A	6MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质PVC、皮革.....
Shore B	6MM	中硬质材料橡胶、打字机辊板.....
Shore C		中硬质材料橡胶、塑料.....
Shore D		硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素.....
Shore DO		硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶.....
Shore O		软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝.....

标准配置：1500袖珍硬度计；皮革带；NIST检定证书；