

设备介绍 南昌膏体灌装旋盖机 膏体灌装旋盖机

产品名称	设备介绍 南昌膏体灌装旋盖机 膏体灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?ZHSR-4C直线式水乳膏霜灌装旋盖一体机

ZHSR-4C直线式水乳膏霜灌装旋盖一体机

产品特点：

Automatic water emulsion filling and capping machine

-水剂、乳液、膏体通用。

-自动填充、打内塞、旋盖、容器排出。

-直线式运作，夹具自动回旋循环使用。

-夹具可调，换瓶型式只需要简单地调节夹具即可灌装不同瓶型。

-伺服电机控制潜入跟随式灌装，防止灌装时物料外喷，气泡。

-伺服电机结合转阀，活塞定量灌装，控制方便，调节简单，灌装量精度更高，适合灌装的物料更广。

-旋盖伺服升降，机械手夹紧旋盖，旋盖大小可调，旋盖扭力可调，不损伤瓶盖，旋盖成功率高。

-机械手自动排出成品，方便可靠。

-配有移动轮，赣州膏体灌装旋盖机，移动方便。整机采用卫生级不锈钢、铝型材质制造，清洁、卫生。

-任何人都可以在短时间内熟练操作。

-人机界面设有配方功能，更换产品只需您选择需要的配方即可实现，方便快捷。

-适合日产量15000~25000。

技术参数

电源 220V-AC 3KW

气源 0.4-0.6 MPa

适用容器 中心对称，瓶子有一定的硬度

填充方式 伺服电机结合转阀，活塞定量灌装

灌装精度 $\pm 0.5g$

灌装范围 30-200ml

旋盖方式 伺服升降，机械手旋盖，旋盖大小可调节，旋盖扭力可调

排出方式 机械手自动排出，高度可调，排出瓶大小可调

夹具运作 自动回旋循环

生产能力 1500-3000瓶/小时

外形尺寸 5050x1400x1850

ZHG-50A全自动精华蔷薇霜膏体灌装上塞旋盖机

精华蔷薇霜灌装旋盖机，吉安膏体灌装旋盖机，膏体灌装上塞旋盖机，贵州灌装机生产商

ZHG-50A全自动精华蔷薇霜膏体灌装上塞旋盖机

机器特点：该机集机械、气动、自动为一体。它具有自动化程度高，成品率高，膏体灌装旋盖机，适应性广，稳定性好等特点。简单更换模具，即可适用不同规格产品生产。变频控制，生产速度可以调节，整条生产线可以联动生产，也可单机使用。采用304及316L不锈钢，按照新版GMP设计制造。ZHG-50A全自动膏体灌装上塞旋盖机主要供瓶机、灌装机、旋盖机、贴标机等设备组成，用于10-150ML膏霜物料的

灌装生产。变频控制，自动计数。采用304不锈钢外包，按照新版GMP标准制造，广泛用于制药、食品、化工等行业。

适用范围：适用于护肤品、化妆品、日用品、化工等行业乳液类或粘稠类液体物料包装，如精油产品、保湿润肤品、控油洁面乳、卸妆乳液等产品。精华蔷薇霜CPB亮肌复合精华EX。匠心的钻石切面和渐变的玻璃瓶身，宛若美钻般任一角度都能折射出耀眼光芒，搭配挑棒和底座更显奢华。特有酒香融合天然蔷薇香氛，的香氛能够放松心情，举手投足间都散发出优雅迷人的女性魅力。使用方法：使用刮勺取适量的粉霜于两颊、额头、鼻子与下巴，再均匀涂抹于全脸。使用时可凝神享受产品的奢华香气，更可提拉面部3秒以紧致肌肤。

技术参数：

适用规格：30-150ML各种膏体物料

产量：30-50瓶/分钟60-80瓶/分钟

电压：220V50Hz

功率：5KW左右

外形尺寸：3500*1500*1800mm

装量精度：99%

落盖成品率：99%

旋盖成品率：99.9%

全自动赋活润肤乳灌装机，南昌膏体灌装旋盖机，护手霜灌装旋盖机，北京市旋盖机供应商

ZHG-50全自动赋活润肤护手霜灌装压塞旋盖机

工作流程：机器具有自动进入瓶子、瓶子自动检测（有瓶子灌装、无瓶子不灌装）、自动灌装、自动落外盖、自动旋转盖等功能。尤其适合于误差较大的生产物料，与国外同类灌装设备相比，本机功能优势更加明显。符合药品GMP生产规范要求。

产品特点：ZHG-50全自动增活润手霜充填压塞旋盖机集机械、气动、自动化于一体。其特点是自动化程度高、产量高、适应性广、稳定性好。使用简便，调整方便。进料箱体加压，整机采用304型，与材料接触部分为316L不锈钢。柱塞式充填，充填精度高。外盖自动加，机械手与导向机构旋盖，作业。由伺服电机转动，扭力可调，不伤盖。采用气动结构，灌装瓶自动落入导向槽。

适用范围：适用于护肤品、化妆品、日用品、化工等行业的乳液或粘性液体材料包装，如精油产品、保湿润肤品、控油洁面乳、卸妆水等。赋活润肤护手霜蕴含CPB核心成分亮肌复合精华EX。赋予手部肌肤抗酸化必备的润泽度，防干燥，改善小，赋予肌肤弹性，使肌肤柔滑。香调。有效对抗干燥、粗糙

、皴裂、细纹，令双手倍显柔嫩光滑。添加品牌核心成分亮肌复合精华，补充指甲周围的水份，呵护美丽双手。使用方法:取适量涂于洁净干爽的手部，轻柔地从腕部至指尖。可每天使用，当双手干燥或皴裂是可按需求重复涂抹。

技术参数：

灌装量: 5-150ml

产量: 20-50瓶/分

装量精度: 99%

旋盖成品率: 99.9%

主机功率: 3KW 220V单相 无级变速

机器外型：3000*1600*2100mm

设备重量：1150kg

设备介绍(图)-南昌膏体灌装旋盖机-膏体灌装旋盖机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！