

新洲区绝缘手套预防性检测

产品名称	新洲区绝缘手套预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具检测中心 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

电力安全工器具的保管及存放

安全工器具的保管及存放，必须满足国家和行业标准及产品说明书要求。

绝缘安全工器具应存放在温度-15 ~ 35℃，相对湿度5 ~ 80%的干燥通风的工具室/柜内。

安全工器具应统一分类编号，定置存放。

绝缘杆应架在支架上或悬挂起来，且不得贴墙放置。

绝缘隔板应放置在干燥通风的地方或垂直放在专用的支架上。

绝缘罩使用后应擦拭干净，江西绝缘工具检测单位,装入包装袋内,放置于清洁/干燥通风的架子或专用柜内。

验电器应存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内，置于通风干燥处。

核相器应存放在干燥通风的专用支架上或者专用包装盒内。

脚扣应存放在干燥通风和无腐蚀的室内，江西绝缘工具检测单位。

橡胶类绝缘安全工器具应存放在封闭的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下爆晒，并应保持干燥、清洁。

防毒面具应存放在干燥、通风，江西绝缘工具检测单位，无酸、碱、溶剂等物质的库房内，严禁重压。防毒面具的滤毒罐(盒)的贮存期为5年（3年），过期产品应经检验合格后方可使用。

空气呼吸器在贮存时应装入包装箱内，避免长时间曝晒，不能与油、酸、碱或其它有害物质共同贮存，严禁重压。使用绝缘杆前，应检查绝缘杆的堵头，如发现破损，应禁止使用。江西绝缘工具检测单位

电力安全工器具的正确使用方法

基本要求

有关单位应定期统一组织电力安全工器具的使用方法培训，凡是在工作中需要使用电力安全工器具的工作人员，都必须定期接受培训。

安全工器具的使用应符合《国家电网公司电力安全工作规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)等规程和产品使用要求。

安全工器具使用前应进行外观检查。

对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问时，应进行试验，合格后方可使用。

绝缘安全工器具使用前应擦拭干净。

使用绝缘安全工器具时应戴绝缘手套。江西绝缘工具试验中心绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或的柜内。