

药品温湿度检测系统 星望广达科学仪器公司

产品名称	药品温湿度检测系统 星望广达科学仪器公司
公司名称	天津市星望广达科学仪器技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区科研东路8号B2座509
联系电话	18622330203 18622330203

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市星望广达科学仪器技术有限公司

温湿度记录仪在医疗行业的应用是什么？

重要医疗卫生场所：根据《医院洁净手术部建筑技术规范（草案）》的要求，手术室的温湿度必须控制在一定范围内：即温度为22-25℃；相对湿度45%RH-60%RH。适宜的环境温度和湿度对操作者和患者都非常重要。当室内温度超过28℃，湿度超过70%RH时，容易产生闷热、出汗、烦躁、疲劳等反应，影响情绪稳定和思维敏捷，使操作者的技术水平发挥不好。同时，患者还会出现心率加快、出汗等症状，增加手术难度；当室温低于20度时，只穿手术服的操作人员会感到寒冷，容易影响手术的灵敏度和准确性，尤其是手指的微妙动作。暴露的更容易患感冒和其他，因为他们对创伤的抵抗力很低。

当时跟着人们生活水平质量不断提高，因温度引发的各职业越来越重视产品出产、物品设备和仓库存储的温湿度办理环境，温湿度记录仪就是其中之一。

温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并依照预订的时刻距离将其储存在记载仪内部或经过GPRS/4G、WIFI上传电脑云渠道，可将数据导出，对其剖析，可保证在储运进程中或试验进程中无任何危及产品安全的事情产生。

怎样对仓库进行温湿度监控？

在及时确认仓库设备和设施后，我们可以对仓库的温度和湿度进行适当的监测。我们需要注意以下几个方面：

-温湿度核定应根据仓库材料和产品堆放高度、仓库门窗布置、温湿度控制设施位置等影响温湿度的因素进行。必要时，应在仓库空间的不同高度设置监测点。

-温湿度检查在一年中恶劣的天气阶段进行，通常是夏季和冬季热和冷阶段的条件。

-隔离房间和楼层的温度分布应单独调查。

-仓库温湿度验证实例

-储存条件：成品仓库，药品温湿度检测系统，温度 20 ，相对湿度无特殊要求。

-验证目的：验证仓库内温湿度分布的均匀性和温湿度计的佳悬挂位置，以满足产品对储存环境的要求。

-监测时间：根据当地气候特点，7月至8月为一年中热的月份。因此，仓库确认时间为7月1日至7月15日，连续监测15天，

-采样频率：每天10:00 ~ 11:00、14:30 ~ 15:30记录两次，室温湿度相对平衡后，连续15天观察记录各检测点的温湿度。

-监测点的确定：一般应考虑均匀性和特殊位置。其原则是覆盖整个仓库的有校存储空间，并在仓库空间内对称均匀分布。

-总配送点位置包括：空调出口、总库存区高低位置、非温控区出口（装货码头或中转储存区）

-出口（比较室内和室外温度）

药品温湿度检测系统-星望广达科学仪器公司由天津市星望广达科学仪器技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市星望广达科学仪器技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为温度仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!