

灌装封尾机 深圳灌装封尾机 中环机械

产品名称	灌装封尾机 深圳灌装封尾机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHY-60YP全自动化妆品软管灌装封尾机

ZHY-60YP全自动化妆品软管灌装封尾机

化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化工工业品或精细化工产品。

ZHY-60YP全自动化妆品软管灌装封尾机主要是针对化妆品物料而进行研发的一款软管充填机器。软管经进管机进去，管子自动翻转压入管子圆盘，采用管向上升检测系统，欧姆龙光电管能准确检测上升管。有管进行灌装机，无管不灌装，具有管子自动下料、管子自动吹扫、打标自动上料、上料自动检测、自动密封等功能。

1PLC全自动控制系统，绍兴灌装封尾机，用弹簧管圆盘，赣州灌装封尾机，保证密封尾部高度一致。

2采用机械驱动方式加注系统，保证装载的稳定性。

3封管管内热风密封，冷水循环冷却管外壁，灌装封尾机，保证了密封效果。

技术参数：

适合软管直径：10-60mm

灌装量：1-250ml

生产速度：30-40支/分

装量精度： $\pm 1\%$

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2250 × 950 × 2000（mm）

重量：约800公斤

清痘乳液软管灌装封尾机

ZHY-60YP全自动清痘乳液软管灌装封尾机

清痘乳液该配方含1.5%水杨酸和维生素B3，可令肤色更均匀，并可淡化皮肤痘印。水杨酸和辛酰水杨酸有助去除含油脂的皮肤表面的坏死细胞，深圳灌装封尾机，从而减轻症状，而芦荟和维生素B3则有助均匀肤色和光泽皮肤。水杨酸：这种 α -羟基酸可细腻肤质，具有效果，可抑制。辛酰水杨酸(LHA)：LHA作用于脂质，可分离坏死细胞，防止毛孔堵塞。该成分具有脂溶性结构，在皮肤表面具有良好的亲和力，有助温和去除角质。

主要特点: ZHY-60YP全自动清痘乳液软管灌装封尾机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。结构紧凑、自动上管（可配套使用），传动部分全封闭。智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。

适用范围：用于北京制药公司、山东食品工厂、广东化妆品集团、江苏化工胶水等行业的软管灌装和封尾需要。

技术参数：

充填容量: 1-250ml (可调)

充填误差: $\pm 1\%$

生产能力: 2400-3000/小时 (可调)

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 50-200mm

料桶容积: 40L (可定做)

工作电压: 380V/220V (可选)

工作气压: 0.4-0.6兆帕

机器功率: 7kw

尺寸: 1900 × 750 × 1850 (mm)

重量: 约850公斤

ZHF-1980N全自动卓韵霜护发染发霜软管灌装封尾机

卓韵霜护发染发霜能遮盖白发，同时在染前，染中，染后三重养护秀发，受损，强健发丝，带给您丰润、均匀、持久的发色。三重养护配方：染发前-微胶原精华，受损 染发中-氨基酸，强韧发丝 染发后-胶原蛋白，丰盈秀发。

主要特点:ZHF-1980N染发霜软管灌装封尾机工作流程自动上管 识标定位

软管内部清洗(选项) 充填 尾部热熔 压合封尾、打字码 (扁尾) 一次折叠 二次折叠 鞍形折叠 剪切(金属管打印字码) 成品排出。采用PLC+触摸屏控制操作；通过变频调节主机速度。无管不灌装；变频报警(电压不稳)；过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记录产量功能；软管尾部被剪切部位刺、平整，满足包装容器美观之要求。该机型能够在较高速度工作时，保持相当高的工作精度，在改变运行速度、充填量等参数时所需要的调节简捷，操作方便、省时。

适用范围：化妆品、轻工(日用化工)、制药、食品、颜料、粘胶剂等行业产品以软管为包装容器的，如油膏、乳膏、凝胶剂、药膏、牙膏、防晒霜等

技术参数：

灌装范围：1-400ml

灌装精度：±0.5%

灌装速度：30-65/min

软管直径：10-50mm

软管高度：80-230mm

料斗容量：45L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.6Mpa

主机功率：9kw

机器尺寸：2000*1160*2100mm

灌装封尾机-深圳灌装封尾机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。灌装封尾机-深圳灌装封尾机-中环机械(诚信商家)是温州中环智能机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈贤森。