

灌装封尾机 操作流程 荆门灌装封尾机

产品名称	灌装封尾机 操作流程 荆门灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

保湿霜软管灌装封尾装盒生产线

ZHX-RG全自动舒缓保湿霜软管灌装封尾装盒生产线

婴儿营养舒缓保湿霜是科颜氏款专为宝宝肌肤设计的营养舒缓保湿霜！蕴含天然成分，温和的营养舒缓保湿霜，不仅是有效的滋润产品，也可作为质地柔滑的乳液。成份天然温和，更能持久保湿滋润，灌装封尾机，宝宝肌肤更娇嫩舒适！自然且持久的芳香，不添加香精/无硅/不易致敏。适合宝宝妈妈一起使用。

主要特点:该生产线由中环机械灌装封尾机和装盒机组成，与物料接触部分的材料全部采用304/316L不锈钢材料。装盒机PLC控制系统，无纸盒、无说明书、无产品均自动停机，方便更换不同产品规格，有过载保护装置。外露面进行全抛光处理，表面光滑、平整、无死角、无毒、无味、无污染。整条线易清洗、易维护保养，

适用范围：适用于日化牙膏、护肤品洁面乳、化妆品粉底液、药品乳膏行业产品的塑料管、金属管、铝塑管。

技术参数：

电压：380/220V(可选)

包装速度：80-130支/分钟

软管直径：10- 50 mm

软管长度：60 - 230 mm

料桶容量：40 L

灌装范围：1-300 ml

灌装误差 $\pm 1\%$

纸盒规格：W20-80mm，H20-80mm，L60-200mm

工作气压0.6-0.8MPa

润唇蜜灌装封尾机

ZHF-100YC全自动凝乳润唇蜜灌装封尾机

凝乳润唇蜜为脆弱唇部肌肤设计的滋润唇蜜，冷霜*、蔗糖八硫酸酯铝和泉水协同作用，滋养因干燥、恶劣气候等外界因素导致的脆弱双唇，舒缓唇部肌肤。

啫喱质地，轻盈柔滑，荆门灌装封尾机，吸收迅速，无黏腻感。

*指配方中的矿油、。适合干性/特应性/受刺激肌肤。

ZHF-100YC全自动凝乳润唇蜜灌装封尾机

采用PLC程序控制.自动上管、色标定位、空气清洗管内空间、注料喷嘴深入管内充填、管尾内壁热气加热、管尾外壁冷却（制冷水机排水循环）、热熔压合打字码、尾部剪切、成品排出。参数数字化显示。

产品特点:

主机采用变频调速。

瑞士热风发生器，宜昌灌装封尾机，为软管尾部热熔确保稳定的热源。

环形加热器，对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温，使尾部受热均匀.实现内壁封合严密，无锡灌装封尾机，外表字纹清晰美观.

色标定位，选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置伺服电机)，保证图文位置正确。

技术参数：

生产能力：60 ~ 80支/min

灌装量：2 ~ 300ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-230mm

灌装精度： $\pm 0.5\%$

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270mm × 960mm × 2100mm

重量：1250kg

统一供油标准，保证设备有效润滑并防止工作环境污染。

ZHF-1980N男仕清爽控油磨砂洁面乳灌装封尾机

男仕清爽控油磨砂洁面乳蕴含白参、黄芩、麦冬、中草药精华，玉米磨砂粒子能温和去除角质，深层清洁面部肌肤，能有效对抗毛孔堵塞，油脂分泌过多，痘痘，黑头等问题，中草药精华能有效调节面部水油平衡，令肌肤清爽净透，倍感洁净。

主要特点:ZHF-1980N男仕清爽控油磨砂洁面乳灌装封尾机通过变频工位实现调节主机速度。没有软管不灌装；变频报警（电压不稳）；过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记录产量功能；软管尾部被剪切部位没有毛刺、平整，满足包装容器美观之要求。该机远销国外欧美、中东、东南亚地区，是企业提高生产效率的好帮手。

技术参数：

灌装范围：1-400ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

灌装速度：30-65/min

软管直径：10-50mm

软管高度：80-230mm

料斗容量：45L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.6Mpa

主机功率：9kw

机器尺寸：2000*1160*2100mm

灌装封尾机-操作流程-荆门灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司在灌装机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中环机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈贤森。