

# 凉山钢质门 摩恩科门业 钢质门厂家

产品名称	凉山钢质门 摩恩科门业 钢质门厂家
公司名称	山东摩恩科门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区祝甸北路8号院
联系电话	18340081152

## 产品详情

手术门

鉴别医院门厂家的方法

目前国内医院门市场，市场上各种医院门品牌数不胜数，但生产医院门的厂家却很少，尤其是木质医院门厂家少之又少。有很多做普通木门的厂家也可以接医院门订单，但做出的效果只是形似，却不知道设计原理。在长时间的使用过程中会出现很多的问题，比如说门扇变形、褪色、五金损坏等等。就拿普通的锁来举了例子，家装门的开关次数一天不会超过十次，钢质门厂家，而医院每个病房至少会有三位病人，每位病人还会有一个陪护在加上医生护士进出查房换药，每天的开关次数上百次，也就是说家装门得瑟锁能用十年的话，在医院却只能用一年。，医院门的使用频率是家装门的几十倍，如果使用普通门的技术和工艺只能是外表一样，钢质门，时间长久了就会露馅。所以有很多客户会上当受骗，今天我们为大家讲解一下鉴别医院门生产厂家的方法。

一、查看厂家画册资料是否。普通木门厂家是做不出正规的医院门宣传册的。并要求厂家提供医院门产品小样来初步的了解。

二、检查厂家做过的工程案例，并去案例现场确认。这样既可以了解厂家实力，也可以查看产品的使用效果。

三、使用者的口碑是真实的，可以根据周边医院门案例去打探对产品的口碑，钢质门厂，也可以通过院方医护人员来了解使用情况。

四、以上几点合格后可以去厂家实地考察，实地考察可以对厂家的建厂时间 厂区规模、具体的产品工艺都能一目了然。所谓眼见为实，这也是直接的办法。

生产医院门的厂家只接医院门订单，而且在设计、款式和颜色都是针对医院而作的。通过以上几点我们基本可以鉴别医院门的厂家。现在的医院门市场可以说是鱼龙混杂，在选择之前一定擦亮双眼以免采购到劣质产品。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东摩恩科门业有限公司

## 门车间消防安全注意事项

门车间所有灭火器、消防栓位置不得遮挡，包括仓库，所有人员检查各自岗位，凉山钢质门，有遮挡的抓紧整改，另外，除门口位置，所有灭火器都放置在中间柱子处，并有明显标志，有的标志被后期安装其他物件遮挡，因无法看清导致不能迅速找到灭火器位置。车间设置的所有标识都有重要意义，请所有人员注意不要随意遮挡、撕毁。

门车间所有人员注意，下周一早点名时进行上述演练，请上面提及的人员提前做好准备，整个过程大家要积极配合。一下为注意事项：

- 1、集合完毕，讲解危险告知
- 2、受伤人员被扶出车间
- 3、其他人惊慌失措被疏散
- 4、救援小组车间外包扎
- 5、灭火组用灭火器灭火
- 6、所有人车间外集合

我们在手术室门安装时，如何才能保证它的安全以及稳定性呢?应注意以下几大要点：

### 一、选择的产品

手术室感应门科技含量较高，其机械装置、自动化装置或智能化装置可靠性相差悬殊，价格也就相差甚远，为了保证正常使用少故障，耐用而安全，应尽可能选用厂家产品。手术室电动门的骨架安装时请一定保证整体骨架水平，垂直，牢固，紧密稳实。安装轨道的面要平整刺。

### 二、手术室门横梁的安装

手术室电动门上部横梁安装是安装过程中的重要环节，装有机械装置和电控装置的机箱固定在其上，故要求梁及梁与洞侧连接有一定的强度、刚度和稳定性。如前期施工图中设计深度不足，主体结构施工中必须与设计人员联系落实。横梁两端连接预埋件应可靠地锚固在钢筋砼构件中。手术室感应门如安装在承重墙上或其它附着物上，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。安装时注意保持水平，保持误差小于一毫米，因为横梁不水平导致门体行走时会出现力道不均匀的现场，造成机器寿命降低。

### 三、槽口与轨道的安装

对于装有导向性下轨道的手术室感应门宜在地坪施工时抄平划线，在自动门下轨道位置准确地预埋木枋，并注意木枋长度大于开启门宽的2倍，不宜采用后剔槽的方式，以保证槽口质量及下轨与地坪交接处美观。手术室电动门轨道如果是安装在焊接的铁龙骨架上，自动门整体骨架材料请使用壁厚几毫米以上的方铁管，或其它牢固度相当(或更好)的材料。

我们在购买手术室门以及安装时，都要非常注意，这样手术室门才具有应有的特性，能够隔离门两侧环境，如噪音、空气流动及辐射，也能保证有很好的气密性。

凉山钢质门-摩恩科门业-钢质门厂家由山东摩恩科门业有限公司提供。山东摩恩科门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。摩恩科门业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市历城区祝甸北路8号院，联系人：孙经理。