

热流仪批发 上海热流仪 江苏天一瑞合仪器设备

产品名称	热流仪批发 上海热流仪 江苏天一瑞合仪器设备
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

冷热冲击试验机

功能:(01)试料槽完全静止,可由测试孔外加负载配线;(02)蓄能方式可避免使用者职业伤害;(注:液态气体所产生的废气,吸入肺部致使肺部氧气量减少,而产生工作倦怠,注意力不集中等);(03)采用触控式彩色液晶显示人机接口控制器,操作简单,学习容易;(04)温度制御精度高,热流仪批发,全部采用PID自动演算制御;(05)可选择始动位置,高温或低温开始循环;(06)具有预约起动功能;(07)可设定循环次数及自动除霜;(08)可选择二槽或三槽循环;(09)运转状态显示;(10)有异常或故障显示及排除方法说明;(11)气动式阀门方便开启,保证气密及断热保护.

全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持状态,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间和参数,热流仪采购,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。

产品保温效果可以得到充分保证。试验箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。在箱顶有标准引线孔管,高低温热流仪价位,方便用户向箱内引入传感器线,检测电缆等类型引线。

冷热冲击试验箱搬迁时注意事项

1.在运输冷热冲击试验箱时千万不可以歪斜运送,因为试验箱是选用压缩机制冷,因此在运送全过程中一定不可以歪斜,若有特殊

情况迫不得已歪斜视角不可以超出45度,上海热流仪,以防止冷媒泄露造成没法制冷。

- 2.用吊车拉起冷热冲击试验箱时为避免出现意外产生，要均速迟缓开展。
- 3.用叉车铲起冷热冲击试验箱以前，为避免叉车将设备底端刮伤，需提早将木栈板放进冷热冲击试验箱下边。
- 4.叉车要均速行驶，在进门前要保证门的尺寸可以自由进出，实验室的门-定要大于试验箱的尺寸，避免在进门处时不容易被卡死。
- 5.设备往地面上放时要轻轻地放不能过快，一旦过快的话也许会导致试验箱内部零部件松动。

热流仪批发-上海热流仪-江苏天一瑞合仪器设备(查看)由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏天一瑞合仪器设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!