

手术室电动门安装 摩恩科门业 手术室电动门

产品名称	手术室电动门安装 摩恩科门业 手术室电动门
公司名称	山东摩恩科门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区祝甸北路8号院
联系电话	18340081152

产品详情

自动门采用小体积直流无刷电机，即使频繁的开闭，手术室电动门多少平米，也可长期无故障运行。

门体四周装有嵌入密封胶条，保证当门闭合时能与门框紧密配合达到可靠的气密效果。气密性5级

配有脚控开关和拉手，方便医护人员开门，停电时可以使用拉手，很小的推拉力就可开门。可选用安全光线防夹，即可有效防止夹人，还可以选开关设置感应器从室内自动开门。采用遥控器进行遥控，简单方便。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东摩恩科门业有限公司

现在门的类型也有很多，但是根据不同的使用职能所需的门也是不同的，像一些手术室因为要为做手术，所以一定要使用手术室气密门，因为只有气密门才能够为手术室创造良好的手术环境，保证不会有气体流进去导致患者，也不会有声音影响医生的手术。那在使用手术室门时要注意些什么呢？门厂家为大家解答。

一 定期进行清洁养护

应定期对手术室气密门上的灰尘进行清洗，手术室电动门安装，保持防护门及玻璃、五金件的清洁和光亮。因为即使是不锈钢，一旦沾染上灰尘、污垢，其中的化学物质也会腐蚀不锈钢表面，长此以往的话，会使钢体变坏、变烂，影响气密门的运行性能。

二、注意清洁用品的选择

使用过程中手术室气密门比较容易染上类似于油渍等清洗性较难物质，这时候很多人会选择用酸性极强的硫酸来进行快速的清洗，殊不知这样的做法很容易造成气密门的，因为强酸性的物质很容易破坏气密门上的保护层。正确的做法是选用洁而亮擦拭，这样的做法也不会导致门表面发生腐蚀以及光泽度下降等现象。

三、力度需要掌握适中

在开启手术室气密门时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。平时在进出气密门时，忌讳急躁、横冲直撞，尽量避免坚硬的物体撞击防辐射铅门自动门或划伤型材表面。

感应门主要是指门开关的控制系统是通过感应方式而实现的，手术室自动感应门，按感应方式的不同可分为红外线感应门，微波感应门，感应门，触摸式感应门等；现在一般指的感应门是指：平移式感应门和平开式感应门，手术室电动门，“感应”是指自动门中的一种开门模式。感应门按制作工艺分类又分为：有框门和无框门门体方面一般采用钢化玻璃、不锈钢板、彩钢板等或一些特殊的材质

动门感应器是属于控制感应器类的一类传感器产品，它通过微波、红外感应实现了门开关的自动化。微波感应器：又称微波雷达，对物体的移动进行反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动，手术室电动门尺寸，雷达便不再反应，自动门就会关闭，有可能出现夹人现象。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇

手术室电动门安装-摩恩科门业-手术室电动门由山东摩恩科门业有限公司提供。山东摩恩科门业有限公司位于山东省济南市历城区祝甸北路8号院。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前摩恩科门业在金属门中享有良好的声誉。摩恩科门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。摩恩科门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。