

膏体灌装机 膏霜灌装旋盖机 洗面奶膏体灌装机

产品名称	膏体灌装机 膏霜灌装旋盖机 洗面奶膏体灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

柔肤霜灌装铝膜封口旋盖机

ZHL-F30全自动弹力多肽面颈柔肤霜灌装铝膜封口旋盖机

弹力多肽面颈柔肤霜针对面部颈部紧塑轮廓、松弛，细纹、干燥、黯哑具有凝锁肌肤，水盈弹润，匀紧塑轻轮廓功效。全新雅诗兰黛弹力多肽面颈柔肤霜4C微塑面颈霜，从额头，双颊，嘴角至下巴，凝锁肌肤水盈弹润，塑出紧致年轻轮廓。饱满抚痕：撑起肌"芯"微结构，肌肤饱满丰盈。

产品特点:ZHL-F30弹力多肽面颈柔肤霜灌装铝膜封口旋盖机本机同时连线完成灌装-上膜-封口-上盖-旋盖机自动包装工序。通过机器人自动翻转来实现准确地取、放铝箔，并瞬间热封，达到瓶口的密封，从而使产品包装品质获得较大提高。

适用范围：主要适用于药品的药膏产品糊状灌装线瓶子铝箔封口，如绿药膏，洗面奶膏体灌装机，膏，青草药膏，乌青膏，薄荷膏、，去伤疤膏等。

技术参数：

加热温度：270 ~ 350

电源电压：AC 380V 50 Hz (220V)

功率：1.2千瓦

气源压力：0.5 m³/min

用气量：0.7MPa

生产能力：30-40 bot/min

外形尺寸：1400x680x850mm

ZHG-50A全自动清爽隔离乳?膏霜灌装上垫片机

清爽防晒霜灌装机，隔离乳灌装上垫片封口机，膏霜旋盖机工厂

ZHG-50A全自动清爽隔离乳膏霜灌装上垫片机

产品概述:

该机配置了国内开发的机械手及导向机构，保证喷雾帽盖可靠地进入瓶口，从而实现完全自动化。它具有自动化程度高、成品率高、适应性广、稳定性好而受到广大用户的青睐。经过多年的不断完善，现在的机型已批量投入市场，且占国内膏霜、膏体物料灌装生产线市场的大部分份额，该机完全符合GMP药品生产规范，欢迎广大用户到本公司参观指导。1灌装机机构：根据不同物料选配不同灌装机机构，让注料更稳定，膏体灌装机价格行情，更高效。2转盘式机构：根据产量和车间尺寸设计，符合各种客户需要。3操作面板：定做防爆控制电箱，机箱外壳防止电漏出，确保安全运行。

适用范围：ZHG-50A全自动膏霜灌装上垫片机适用于药品、化妆品行业的塑料盖的瓶子的膏体灌装、自动上帽盖、自动旋紧盖包装。清爽隔离乳美白淡化科技。：清除自由基，促进胶原蛋白生成，组织氧化损伤，抑制糖化反应，减少产生。类黄酮、VC衍生物·抑活，抑制企氨酸酶活性，阳断黑色素。生成。高纯度烟酰胺·阻截，抑制黑色素砖移，秦皇岛膏体灌装机，用新转移路径。

技术参数：

灌装量：2-150g

灌装精度： ± 1%

生产能力：30 ~ 40 bottles/minute

上盖合格率： 99%

旋盖合格率： 99%

功率：7.5 KW

电源：380V

重量：860 kg

ZHG-50F方瓶方（圆）盖膏霜灌装压盖机

主要特点：机身采用不锈钢材料，经久耐用；与物料接触部分均采用304/316型不锈钢材料，符合GMP标准；高质量气动元件，性能稳定；活塞定量原理，膏体灌装机，采用PLC控制，灌装精度较好；无需更换部件，轻松调试即可适用于不同形状和尺寸的瓶子；灌装头具有较好的防滴漏设计。该机可定做不同容量的料斗、添加加热搅拌设备、添加液位控制器等。

4上盖装置:通过震动盘或者是提升机自动理盖，检测有瓶，真空取盖预旋上盖，更稳定。5伺服旋盖：检测有外盖，由伺服电机控制扭力及转速，确保盖子旋紧且松紧度一致。

6出瓶：后旋盖完毕的瓶子出输送带，可以步入下个工序。

适用范围：化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品等行业，用于企业产品选以塑料瓶、玻璃瓶为包装容器，该设备可将面霜、油膏、乳膏、凝胶剂或粘度流体等物料之灌装。

技术参数:

灌装量：1-250ml

生产能力：50瓶/分钟

灌装精度： 99%

落盖成品率： 99%

主机功率：1KW 220V 无级变速

膏体灌装机-膏霜灌装旋盖机-洗面奶膏体灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。膏体灌装机-膏霜灌装旋盖机-洗面奶膏体灌装机是温州中环智能机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈贤森。