

膏体灌装机 化妆护肤膏体灌装机 中环机械

产品名称	膏体灌装机 化妆护肤膏体灌装机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?TZ-LIPFIL3A全自动硅胶口红充填机

TZ-LIPFIL3A全自动硅胶口红充填机

产品特点：

设备是一款全自动硅胶口红生产线，全线使用30多付硅胶铝模循环运作，主要产品是普通口红，化妆护肤膏体灌装机，印花口红，普通唇膏和雕花唇膏等。

目标产品

- 硅胶口红
- 印花口红
- 高光口红
- 普通口红
- 旋转唇膏

产能

- 45-60 PCS/min(10 孔充填嘴)

结构

- 自动充填系统
- 全自动隧道冷冻机
- 全自动脱模机

?贴标机器

结构

?自动充填系统

?全自动隧道冷冻机

?全自动脱模机

特点

?2 个25升双层夹套电加热搅拌料筒

?气动模具升降系统

?伺服电机控制剂量泵

?计量体积和充填速度控制采用人机界面输入，精度在 $\pm 0.5\%$ ，活塞充填。

?充填系统采用快速充填，快捷清洗重组，和快捷切换的设计

?伺服电机控制模具升降，充填采用倒充填方式

?采用模具充填前预热，充填后表面热处理的方式

?5站冷却站，保证料体充分冷却

?自动脱模系统采用模盖回用，自动脱模，自动上盖，模具回流至充填环节

ZHG-50B全自动仙泉凝水保湿霜?膏体灌装上塞旋盖机?

凝水保湿霜灌装旋盖机，膏霜灌装上塞旋盖机，鄂州膏体灌装机，膏体灌装生产线

ZHG-50B全自动仙泉凝水保湿霜膏体灌装上塞旋盖机

机器特点：本机人机界面操作，设计科学，员工操作简便，包装平稳。自动上瓶，稳定。全自动定量上料、灌装，自动理盖上盖，膏体灌装机，节约人力。使用活塞式气缸定量充填，灌装精度高。采用进口可编程控制器控制，触摸屏设置参数，维护方便。贴标机由伺服电机控制，贴标准确。ZHG-50B全自动膏体灌装上塞旋盖机主要由全自动上瓶机、全自动液体填充锁盖机、贴标机等设备构成。可实现瓶类液体自动理瓶、自动充填、自动上塞、自动旋盖、自动贴标等工序，工序操作容易。物料接触用316L不锈钢，激光焊接，完全按照GMP标准生产，点击了解膏体灌装机，可用于各类膏体物料包装。

适用范围：适用于浓状膏体膏霜物料的小剂量小瓶子进行充填，如口红、唇膏、眼线膏、面霜，洗面奶、卸妆膏。仙泉凝水保湿霜一瓶50g左右，持久补水润泽，回复柔细肤质。特有“24H深润水”精华深入肌肤各层，充分润泽肌肤，回复丰盈柔软肤质；持续维护肌肤内部水油平衡，增强肌肤蓄水、锁水能力，防止因缺水而出现的干纹、细纹、起皮现象；触感轻透、舒适，同样适用于干性肌肤上妆前使用。

技术参数：

主电机功率：5KW

生产速度: 40-70pcs/min

灌装量: 5-200ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750*1650*1870mm

ZHSR-B转盘式水乳膏灌装旋盖机

产品特点：

采用机械手式旋盖，适用于任何螺旋型盖子，扭距、扭力可调。旋盖部位采用软硅胶材质，在工作过程中不会划伤盖子本身。料斗配备有液位检测系统、灌装部拆装简单、调量方便。切换部件一般只需20分钟。通过可调节模具来固定容器并搬运容器，跟换产品时，无需跟换模具（特殊容器除外）以圆盘的方式进行作业，减少占地面积。任何人都可以在短时间内熟练操作。安装有脚轮可轻松移动。整机采用卫生级不锈钢制造，清洁、卫生。

适用范围：本设备可适用于护肤品化妆品、日用品化工品、品品的液体水剂、粘稠乳液、膏霜物料，如爽肤水、收敛水、美白乳液、洁面泡沫、洗面奶、喷剂、涂剂搽剂、软膏药膏，香水香氛等。

技术参数：

电压：3800V

功率：2Kw

气源：0.4-0.6Mpa

灌装精度：99%

料斗：40L

灌装范围：30-300ml

旋盖范围：20-50mm

生产速度：2100-2400/小时

设备尺寸：3200*2100*1900mm

设备重量：1280kg

膏体灌装机-化妆护肤膏体灌装机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司,公司位于:浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号,多年来,中环机械坚持为客户提供好的服务,联系人:陈贤森。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴!