

家用中药粉碎机生产厂家 河南中药粉碎机生产厂家 济南三延

产品名称	家用中药粉碎机生产厂家 河南中药粉碎机生产厂家 济南三延
公司名称	济南三延机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新东区孙村街道
联系电话	15562668903 15562668903

产品详情

超微中药粉碎机有根据物料的碰撞、撞击、剪切、研磨和分散化来完成的。传统式的粉碎方式不可用以极细粉碎，不然会造成制粒实际效果。中药材粉碎机的选取在于被粉碎物料的特性和需要的粉碎比，尤其是被粉碎物料的化学物理特性有较大的根本性功效，在其中物料的强度和性至关重要，冲击对硬脆原材料十分合理，而研磨对中药材原材料选用剪切法比较好。实际上，一切粉碎机是并不是简易的粉碎体制。一般来说，河南中药粉碎机生产厂家，2个或两种以上的粉碎机结合在一起开展粉碎。例

中药粉碎机的皮带轮是不能随意更换的 中药粉碎机不要随便更换皮带轮，以防转速过高使粉碎室产生，或转速太低影响粉碎机的工作效率。该机利用转刀的旋转与定刀形成切削面进行粉碎，对软油性大和纤维类物品粉碎处理能达到理想效果，并可根据粉碎物调节定刀间隙。中药粉碎机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，若有松动予以拧紧。同时要检查皮带松紧度是否合适。结构简洁、坚固，运转平稳，粉碎物料快速、均匀，效果良好。本机全为不锈钢材料制作。适合粉碎化学物料、中药材等干燥脆性物料，是目前各种粉机中粉碎效果理想实用的机型。 中药粉碎机工作原理：粉碎物可直接从磨腔中排出，家用中药粉碎机生产厂家，经出料口出来，一般的物料经过粉碎后要经过棉布袋来收集，粉碎后的物料收集在袋内，空气则从布袋的细小孔眼出来，不会将细粉排出，从而起到不浪费，不污染的效果。粒度大小由更换不同目数的筛网决定。可以粉碎中药材、植物根、茎、叶、花、果，树皮，山慈姑，阿胶，等中药产品。 中药粉碎机不能连续长时间使用，每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多，应间隔使用，防止轴承过热，损坏电机。每次待粉碎完毕后，家用中药粉碎机生产厂家，使机器空运转2分钟，把余料抽吸干净。停机后，打开机盖检查零件有无损坏，清除余料后关闭机盖。

中药粉碎机使用方法（使用本机前，请先关闭电源开关。）

- 1、打开上盖（顺时针关，逆时针开）。
- 2、把干燥放入中药粉碎机箱内。
- 3、将上盖关紧。

- 4、插上电源，小型中药粉碎机生产厂家，打开定时器开关。
- 5、当滚动的声音比较均匀时，说明已粉碎成粉，即可关机。
- 6、打开上盖，倒出粉末。

二、中药粉碎机注意事项

- 1、为了使用者的人身安全，电源必须接地线。
- 2、粉碎物必须干燥，不宜加工潮湿和油脂的中药。
- 3、粉碎的勿超过粉碎槽容量的一半。
- 4、一般中药粉碎只需半分钟，硬药粉碎一分钟即可。
- 5、中药粉碎机不能连续长时间使用，每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多，应间隔使用，防止轴承过热，损坏电机。
- 6、上盖打开时，请勿启动开关。
- 7、长期使用后，碳刷和刀片如磨损严重，需要更换。
- 8、经常检查刀片的螺丝，必须紧固。

家用中药粉碎机生产厂家-河南中药粉碎机生产厂家-济南三延由济南三延机械有限公司提供。济南三延机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！