

武昌区绝缘工具检测机构，绝缘工具合格标签办理

产品名称	武昌区绝缘工具检测机构，绝缘工具合格标签办理
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

- 1、绝缘垫：**绝缘胶垫应保持干燥、清洁、完好，应避免阳光直射或锐利金属划刺；出现割裂、划痕、破损、厚度减薄，不足以保证绝缘性能等情况时，应及时更换；绝缘胶垫使用时应避免与热源距离太近，以防急剧老化变质使绝缘性能下降；不得与酸、碱、油品、化学药品等物质接触。
- 2、绝缘绳：**安全工器具检测设备作业前应整齐摆放在绝缘帆布上，避免弄脏绝缘绳；高空作业时严禁乱扔、抛掷绝缘绳；使用前用清洁、干燥的毛巾擦拭表面，使用后必须清理干净并将绝缘绳捋好，避免打结错乱；校验不合格的或已过有效期限的绝缘绳必须立即更换，及时报废并销毁。
- 3、梯子：**为了避免梯子向背后翻倒，其梯身与地面之间的夹角不大于80°，为了避免梯子后滑，梯身与地面之间的夹角不得小于60°；使用梯子作业时一人在上工作，一人在下面扶稳梯子，不许两人上梯。严禁人在梯子上时移动梯子，严禁上下抛递工具、材料；硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。靠在管子上、导线上使用梯子时，其上端需用挂钩挂住或用绳索绑牢；伸缩梯调整长度后，要检查防下滑铁卡是否到位起作用，并系好防滑绳，梯角没有防滑装置或防滑装置破损、折梯没有限制开度的撑杆或拉链的严禁使用；在梯子上作业时，梯顶一般不应低于作业人员的腰部，或作业人员在距梯顶不小于1m的踏板上作业，以防朝后仰面摔倒；人字梯使用前防自动滑开的绳子要系好，人在上面作业时不准调整防滑绳长度。人字梯应具有坚固的铰链和限制开度的拉链；在部分停电或不停电的作业环境下，应使用绝缘梯。在带电设备区域中，距离运行设备较近时，严禁使用金属梯。在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应两人放倒搬运，并与带电部分保持足够的安全距离，以免人身触电气设备发生事故；作业人员在梯子上正确的站立姿势是：一只脚踏在踏板上，另一条腿跨入踏板上部第三格的空挡中，脚钩着下一格踏板；人员在上、下梯子过程中，人体必须要与梯子保持三点接触。

配电室绝缘胶垫的铺设要领？

一、绝缘胶垫脏了怎么办？

当绝缘胶垫脏污时，可在不超过65℃水温下对其用肥皂进行清洗，再用滑石粉让其干燥。如果安全工器具检测设备的绝缘胶垫粘上焦油和油漆，应马上用适当溶剂对受污染的地方进行擦拭，避免溶剂使用过量。汽油、石蜡和纯酒精可用来清洗焦油和油漆。

二、绝缘胶垫有异味怎么办?

- 1、有些绝缘胶垫可能因为刚出厂不久带有异味，这时需要开窗通风，不久后异味会消除。
- 2、有些绝缘胶垫因为材质问题有刺鼻异味，尤其阴天难以忍受，这种可以使用肥皂水清洗，查看效果。或使用活性炭+除味剂看是否能够缓解。

安全工器具检测设备

- 3、当以上方法无法发挥作用时，可以通过安全工器具检测设备采用通过二次硫化，挥发低分子物质，可以有效降低橡胶制品气味。

三、绝缘胶垫的存储要领

绝缘胶垫应储存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘胶垫与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。储存环境温度宜为10℃~21℃之间。