

常州EVA聚乙烯交联度测试系统

产品名称	常州EVA聚乙烯交联度测试系统
公司名称	索斯特自动化技术（常州）有限公司
价格	25500.00/套
规格参数	品牌:索斯特 型号:SST-EVA-JLD 规格:85*150*235cm
公司地址	常州市金坛区金东街58号（注册地址）
联系电话	13961104788

产品详情

交联度测试系统

一、作用原理

EVA类胶粘剂、聚乙烯聚丙烯、塑胶等应用工艺中由于加热粘接固化，部分EVA交联成凝胶，用溶剂来萃取样品中未交联部分，从而得以进行交联度的测定

二、技术参数

2.1型号：SST-EVA-JLD

2.2规格：D850*W1550*H2350（mm）

2.3电源：单相三线制AC220±10%，50/60Hz

2.4安装功率：约2.5KW

三、分项配置

3.1通风柜：

3.1.1采用三段式排风结构、有效地排出有害气体

3.1.2流线形手把，手把与玻璃之间留有空隙由于空气在台面上的流动是旋转的，从而保证有效地的进气

3.1.3设置视窗防落销，万一钢丝绳脱落玻璃视窗意外落下，有了防落销就会接住，防止碰伤人员

3.1.4玻璃视窗采用钢化玻璃，即使玻璃意外撞坏或爆炸，不会出现伤人意外。

3.1.5通风柜上部设置通风孔，即使玻璃视窗关闭也能进入空气，避免产生更大负压

3.2仪器：

3.2.1大口圆底烧瓶及塞子。用磨口或软木塞连接。如进行1~2只样品测定以500mL为宜；如进行2~3只样品测定以1000mL为宜；如进行数只但不超过6只则以2000mL的烧瓶较为适用

3.2.2加热套或恒温油槽，要求热容量足以加沸溶剂（沸点为135~144℃）

3.2.3回流冷凝管，带磨口或以软木塞和烧瓶连接，冷凝管磨口尺寸与圆底烧瓶的磨口尺寸一致，长度适当

3.2.4支架和夹子，用于固定烧瓶和冷凝管

3.2.5真空干燥箱（RT~180℃），附带能产生0.07MPa真空度的真空源

3.2.6 120目不锈钢网

3.2.7精度为1/10000的托盘电子分析天平

3.3试剂：

3.3.1A.R溶剂，分析纯或化学纯

3.3.2抗氧化剂

3.3.3变色干燥剂