

黄冈市工厂绝缘工具预防性检测

产品名称	黄冈市工厂绝缘工具预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

绝缘用具是保护咱们电工师傅安全作业的最后一道屏障，因此，绝缘用具的规范使用、存放和定期检测马虎不得。为了咱们自己的人身安全以及保障单位安全用电，请务必按规定对绝缘用具进行检测。

电力安全工器具检测

：验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘操作杆、绝缘钳子，接地线等安全绝缘工具检测。

电力安全工具包括：防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

电力安全工器具检测设备的保管及存放

1、电力安全工器具检测设备的保管及存放，必须满足国家和行业标准及产品说明书要求。绝缘安全工器具应存放在温度-15~35℃，相对湿度5~80%的干燥通风的工具室/柜内。安全工器具应统一分类编号，定置存放。绝缘杆应架在支架上或悬挂起来，且不得贴墙放置。绝缘隔板应放置在干燥通风的地方，或垂直放在支架上。

2、绝缘罩使用后应擦拭干净，江西绝缘工具检测单位，装入包装袋内，放置于清洁/干燥通风的架子内。验电器应存放在防潮盒，或绝缘安全工器具存放柜内，置于通风干燥处。核相器应存放在干燥通风的

支架上或者包装盒内。脚扣应存放在干燥通风和无腐蚀的室内。

电力安全工器具检测

3、橡胶类绝缘安全工器具，应存放在封闭的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下爆晒，并应保持干燥、清洁。防毒面具应存放在干燥、通风，无酸、碱、溶剂等物质的库房内，严禁重压。防毒面具的滤毒罐(盒)的贮存期为5年（3年），过期产品应经检验合格后方可使用。

4、空气呼吸器在贮存时应装入包装箱内，避免长时间曝晒，不能与油、酸、碱或其它有害物质共同贮存，严禁重压。使用绝缘杆前，应检查绝缘杆的堵头，如发现破损，应禁止使用。有关单位应定期统一组织电力安全工器具的使用方法培训，凡是在工作中需要使用电力安全工器具的工作人员，都必须定期接受培训。

5、安全工器具的使用应符合《国家电网公司电力安全工作规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)等规程和产品使用要求。安全工器具使用前应进行外观检查。对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问时，应进行试验，合格后方可使用。绝缘安全工器具使用前应擦拭干净。使用绝缘安全工器具时应戴绝缘手套。绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或柜内。