

咸安区酒店绝缘工具年审检测

产品名称	咸安区酒店绝缘工具年审检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

电力安全工器具的检测是为了在电力系统操作、维护、检修、试验、施工等现场作业中，防止发生诸如触电、灼伤、坠落、摔跌、有毒有害物质、刺穿或撞击危害、高温、尘埃、辐射、噪声等伤害事故或职业健康危害事件，协助电力用户严把电力安全工器具质量关。

主要检测标准和试验依据：

1. DL/T1476-2015 《电力安全工器具预防性试验规程》 2. DL/T976-2005 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 3. GB26859-2011 《电力安全工作规程电力线路部分》
4. GB 26164.1-2010 《电业安全工作规程 第1部分:热力和机械》
5. DL 5009.2-2013 《电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路》
6. DL 5009.3-2013 《电力建设安全工作规程 第3部分：变电站》

安全工器具检测设备的保管及存放

1、安全工器具检测设备的保管及存放，必须满足国家和行业标准及产品说明书要求；绝缘安全工器具应存放在温度-15~35℃，相对湿度5~80%的干燥通风的工具室/柜内；安全工器具应统一分类编号，定置存放；绝缘杆应架在支架上或悬挂起来，且不得贴墙放置；绝缘隔板应放置在干燥通风的地方或垂直放在专用的支架上。

2、绝缘罩，验电器应存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内，置于通风干燥处；橡胶类绝缘安全工器具应存放在封闭的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下曝晒，并应保持干燥、清洁；防毒面具应存放在干燥、通风，无酸、碱、溶剂等物质的库房内，严禁重压。防毒面具的滤毒罐的贮存期为5年，过期产品应经检验合格后方可使用

3、脚扣应存放在干燥通风和无腐蚀的室内；核相器应存放在干燥通风的专用支架上，或者专用包装盒内；空气呼吸器在贮存时应装入包装箱内，避免长时间曝晒，不能与油、酸、碱或其它有害物质共同贮存，严禁重压。遮栏绳、网应保持完整、清洁无污垢，成捆整齐存放在安全工具柜内,不得严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等；遮栏杆外观醒目，无弯曲、无锈蚀，排放整齐。