

磷酸铁锂窑 磷酸铁锂炉 磷酸铁锂窑炉 磷酸铁锂实验炉 气氛推板炉

产品名称	磷酸铁锂窑 磷酸铁锂炉 磷酸铁锂窑炉 磷酸铁锂实验炉 气氛推板炉
公司名称	宜兴市飞达电炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞达 型号:TZLQ- 最大电压:380 (V)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市万石镇工业园区
联系电话	86 0510 87846768 18961539086

产品详情

品牌	飞达	型号	TZLQ-
最大电压	380 (V)	功率	280K (W)
额定温度	1200 ()	主要用途	生产烧结
产品认证	ISO9001		

一、磷酸铁锂窑 磷酸铁锂炉 磷酸铁锂窑炉 磷酸铁锂实验炉 气氛推板炉用途

主要用于磷酸铁锂产品在气氛保护下的煅烧。

二、工艺简述

2.1.1适用于烧成的产品：磷酸铁锂产品。

2.1.2设计工艺曲线：见曲线图。

2.1.3保护气氛：n₂。

2.1.4匣钵尺寸：定作方自备。

2.1.5装料方式：将产品装于匣钵中，再将匣钵放在推板上。

2.1.6设计产量：(1) 每匣钵装原料2kg；

(2) 每板位(长340mm)装料4kg；

(4) 选取推进速度1000mm/h，对应的产量为：

$1000/340 \times 4\text{kg} \times 2 = 23.5\text{kg/h}$ 564kg/天（双推板）

2.1.7产品工艺：升温 7h 恒温 15h 降温 12h。

三、窑具的材质及要求

3.1产品材质：磷酸铁锂。

3.2匣钵材质：（定作方自备）。

3.3匣钵尺寸：320 × 320 × 70

3.4推板尺寸：340 × 340 × 30（l × w × h）mm。（刚玉莫来石）

3.5码放高度：210mm。

四、主要技术指标

4.1炉膛尺寸:25000 × 720 × 290（l × w × h）mm（双推板）。

4.2窑口有效尺寸：680mm × 250mm（w × h）

4.3设备尺寸:29800mm × 3800mm × 2450mm（l × w × h）（参考值）。

4.4最高温度:950（以进口测温块测定为准）。

4.5常用温度:800。

4.6控温组数：16个温区32点控温。

4.7炉温稳定度:±3 /24h(以仪表显示为准)。

4.8恒温区有效截面温差:±5（以测温块测定为准）。

4.9炉体表面温升：35（以表面测温仪测定为准）。

4.10推进速度：500-1200mm/h。1000mm/h

4.11氧含量：20ppm+气源氧量

4.12排气口：5个。

4.13取气口：4个。（6个：第1、5、8、11、14、16温区各一个）

4.14氧化锆氧含量分析仪：zo-802+取样泵(上海英盛分析仪器有限公司)。

4.15装机容量：210kva。

4.16实际温度与仪表温差：±25

