

YOKOGAWA横河BT200 BRAIN手操器

产品名称	YOKOGAWA横河BT200 BRAIN手操器
公司名称	上海泉蕴仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路777弄26号315室（注册地址）
联系电话	18930113057

产品详情

横河手操器 BT200 现货

横河BT200 BRAIN手操器是一种便携设备，与采用BRAIN通信协议的设备一起使用，对其进行设定、更改、显示和打印参数(如工位号、输出模式、范围等)。横河BT200手操器还可以监视I/O值和自诊断结果，设定恒定电流的输出以及调零。当系统启动或维持操作状态时，只需连接设备的4~20mA DC信号线或ESC(信号调节通信卡)的专用接口，即可使用BT200。

YOKOGAWA横河BT200 BRAIN手操器

概述

BT200手操器操作注意事项

连接：变送器与BT200的连接，既可在变送器接线盒里用BT200挂钩连接，也可通过中断端子板传输线连接。

在线通讯条件：回路电阻= $R+2RC=250\sim 600$ 回路电容= $0.22\ \mu F$ （ZUI大值）

BT200手操器基本技术规格

适用的产品: YEFWLO E 型，ADMAG AE，ADMAG AM，ADMAG SE，ADMAG CA，Dpharp，YT200等。

通信信号的连接: 专用电缆，长 1.1 m.

通信线: 长度: 2 km.

负载电阻: 250 ~ 600 （包括电缆电阻）

负载电容: 0.22 μ F 以下

负载电感: 3.3 mH 以下

与电源线的间距: 15 cm 以上 (避免平行接线)

显示: LCD 点阵, 21个字符 \times 8行

控制: 触摸开关 (4 个功能键, 20 个操作键, 一个电源开关)

打印: (BT200 - P00): 热敏式打印

电源: 5 节 1.5 V 碱性干电池.

尺寸: BT200 - N00 228 \times 110 \times 51 mm / BT200 - P00 321 \times 110 \times 61 mm

重量: BT200 - N00 510 g / BT200 - P00 700 g

横河BT200手操器基本性能指标

电源: 5 节 1.5 V 碱性干电池 .

环境温度: BT200 - N00 - 15 \sim + 55 / BT200 - P00 0 \sim + 50

环境湿度: BT200 - N00 在 40 时, 相对湿度为 5 \sim 95 % (避免结露) / BT200 - P00 在 40 时, 相对湿度为 30 \sim 85 % (避免结露)

低电压报警: 当电池电压过低时, BT200的电池报警灯就会闪烁, 报警灯亮时就该更换电池了

另外, 在 5 分钟以上没有键输入的情况下, BT200 会自动关掉电源。