

# 美发液体灌装机 液体灌装机 中环智能机械

产品名称	美发液体灌装机 液体灌装机 中环智能机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号
联系电话	13566225691 13566225691

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHY-XDX自动酒精消毒凝胶灌装锁盖机

### ZHY-XDX自动酒精消毒凝胶灌装锁盖机

工作流程：整机具有自动灌装，上盖，推荐液体灌装机规格，扎盖的功能，瓶体输送采用循环瓶体模具的方式或者转盘式，高速稳定地输送瓶子，活塞气缸进行灌装，美发液体灌装机，使每只瓶体容量保持一致。上盖装置采用机械手取盖，扎盖装置采用单汽缸扎盖方式，整机设计新颖，操作科学。

主要特点:ZHY-XDX自动酒精消毒凝胶灌装锁盖在世界范围内享有盛誉，广泛应用于中高速和超高速灌装生产，不仅因为它的性能好，而且得益于它的高度和药品安全性。由于其模块化设计，节省空间，这也满足了众多厂商的愿望，既拥有一套真正的量身定制的解决方案。

适用范围：该设备主要针对药品药业的凝胶物料而研发的一款包装设备，适合免洗酒精、凝胶酒精、75酒精乳液，85酒精溶液，泵头消毒液等产品。

技术参数:

灌装量: 1-250ml

生产能力: 40-50瓶/分钟

灌装精度: 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 2KW 220V无级变速 (380V)

气压: 0.6千帕

设备尺寸: 2000\*1500\*2100mm

设备重量: 1000kg

ZHJM-40全自动眼线液灌装旋盖机

ZHJM-40全自动眼线液灌装旋盖机

适用范围: 生产线适合灌装流动性差的膏体类产品, 如化妆品:唇蜜、睫毛膏、眼液、乳液、面霜、眼霜, 去上刷功能后可以适合食品:花生酱、芝麻酱、蜂蜜、果汁。

主要特点:ZHJM-40全自动眼线液灌装旋盖机灌装时料斗出于密封状态, 通过压力挤出物料灌装。瓶体输送采用循环瓶体模具的方式, 有效地解决了因香水瓶体形状各异, 更换瓶体调节复杂的问题。整机采用PLC控制, 具备无瓶体不灌装, 刷不上盖功能, 操作简单, 调节方便。采用固定杯托人工放瓶。活塞方式灌装, 精度高。震动理盖器理内塞, 人工放毛刷。机械手自动加内塞, 合格率高。

技术参数:

主机功率: 2.5KW

生产速度: 30-40pcs/min

灌装量: 5-20ml

灌装精度: 1%

上刷率: 99%

旋盖率: 99%

气源压力: 0.6-0.8Mpa

机器重量 : 1100kg

外形尺寸: 2100\*1650\*2200mm

工作流程：整机的操作流程主要包含人工上瓶（把瓶插在制作好的磨具上，液体灌装机，）-磨具输送带进行输送-定位灌装-上塞机自动上塞-上盖机上盖-手抓手旋盖-样品排出。整条生产线设计科学，操作简易。

全自动灵芝臻养液灌装机，精华素灌装旋盖机，河北液体旋盖机

ZHY-50全自动灵芝臻养精华素液体灌装旋盖机

机器特点：本机是液体定量灌装封口生产线中的灌装旋盖主机，能完成液体灌装，护发液体灌装机，自动理长盖和落盖，旋盖锁口，采用柱塞泵或蠕动泵插入式灌装，不易产生泡沫自动导向落喷头，加外盖，戴盖可靠，恒扭矩旋盖，盖子外形保护良好。设备采用高精度封闭式凸轮分度器，灌装精度高，运行可靠，使用寿命长，长期使用无需维修。ZHY-50全自动液体灌装旋盖机人机界面设定。操作直观方便。PLC控制，装量准确。变频控制、速度任意调节、自动计数。采用SUS 304及316L不锈钢制造，完全符合GMP要求。

适用范围：广泛应用于食品、护肤品（精华素）、化妆品、制药、化工及科研领域。灵芝臻养精华素40ml容量，对抗松弛暗哑，重现健康光彩浓缩珍贵植物精华原液深入渗透肌肤，提供的肌肤臻养呵护；增加肌肤弹性，强韧肤质，综合缓解各种因年龄增长而引起的干涩、细纹、松弛等现象；提升面部肌肤状态，焕发肌肤活力及光彩，深层次改善肌肤肤质。

技术参数：

产量：2000-3000瓶/时

灌装量：3-150ml

灌装精度：1%

锁口率： 99%

电源：380v50Hz三相四线制

功率：5kw

外形尺寸：2000\*1100\*1850

重量：1000kg

美发液体灌装机-液体灌装机-中环智能机械由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是一家从事“灌装机封尾机,灌装机旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“中环”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使中环机械在灌装机机械中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!