

# 恒温老化房交期短 上海标承实验仪器工厂

产品名称	恒温老化房交期短 上海标承实验仪器工厂
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 老化房与然品距离要求

老化区域3米范围内，不能摆放危化品。老化人员在吃饭时，要安排好人员值班，值班人员需不停检查各老化设备的安全问

题，不能静坐在等待，恒温恒湿恒温老化房交期短，发现电器线路问题或炸机问题要立及断电，及时通知设备或工程人员处理

### (1) 加热系统

(1) 采用定制不锈钢发热管，控制性稳定。

(2) 加热系统采用热风循环加热方式，温度分布均匀，与老化用电系统完全独立，不影响控制线路。

温度控制输出功率均经由微电脑演算，根据内负荷大小自动控制加热功率，以达精度与效率的用电效益，更加环保、节能

### 老化房的特点及结构

#### 一、特点：

1.外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理；内采用SUS不锈钢.

- 2.全新耐高温长轴马达.
- 3.涡轮风扇.
- 4.硅胶迫紧（ Silicon packing ）.
- 5.超温保护，超负载自动断电系统.
- 6.循环系统:强制水平送风循环.
- 7.温控器:PID微电脑控制，全自动恒温，温度迅速补偿功能.
- 8.计时器:温到计时，时到断电报警指示.

## 二、箱体结构：

- 1.内材质为SUS304镜面不锈钢，内腔洁净光滑，易于清洁且不留残渣，耐腐蚀性强。所有内部材质使用低污染的材质，内桶全部采用无痕焊接。
- 2.外材质为SECC钢板，板厚为1.5mm 精粉体烤漆处理。
- 3.保温材质为进口高密度玻璃岩棉，隔热性好，zui大限度地保证温度保温性，防密之迫紧材质为耐高温硅胶，可长时间承受高温

上海标承实验仪器有限公司

为确保生命安全，恒温老化房交期短，进入老化房或实验室者请遵守以下操作规程：

1.

所有设备需要做通电测试试验时，工作人员进入场地需穿绝缘鞋，确保试验设备都在铺有绝缘层的地面上，并在设备周围拉上警示栏，禁止任何人靠近；

2.

所有通电试验设备在通电前需仔细，确保设备内无金属工具或其他杂物，防止接通电源短路，引发火灾；

3.

送电前必须带绝缘手套，电池恒温老化房交期短，确保通电设备周围无人靠近；

4.

非电气人员不得擅自安装或者使用试验设备，

产品通电试验或者产品维修后试

验必须2人1人操作，1人监护，不得单独作业；

5.

老化房，实验室设备通电试验时，需亮起红色警示灯，禁止任何人靠近，更不得打开设备门用手触摸设备内部，以免触电造成生命危险；

6.

老化房和试验室不得吸烟或者有明火作业，

电烙铁等高温作业工具必须与周围

环境保持安全距离，可编程恒温老化房交期短，以免引发火灾，或者烫坏其他设备；

7.

排查电气故障时，需先切断断电源，并用验电器检验是否带，验电时必须用电

压等级的合适验电器；

8.

切断电源时，在开关上悬挂“禁止合闸”

,

“有人工作”等标识牌；

9.

检修设备停电时，必须断开各路电源，与停电设备有关的变压器或者必须从高

低压两侧断开，防止停电设备反向送电，

在电器开关闸刀拉合工作时必须佩戴绝缘手套；

10.

凡是拆除的线路，带电线头必须用绝缘胶带包好，整齐可靠；

11.

实验室所有金属壳设备必须有牢固的保护接地线，而且接地电阻不得大于

40欧姆；

11.

任何试验或者返修工作结束后必须清理工作现场；以上悉以警告，请自觉严格遵守！

恒温老化房交期短-上海标承实验仪器工厂由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。5运行方式：温度可调，恒定运行或程序运行（可选触摸屏式程序运行）1。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！