

银穗装饰放心企业 固原医院病房轨道转弯器

产品名称	银穗装饰放心企业 固原医院病房轨道转弯器
公司名称	浏阳市永安镇银穗装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浏阳市永安镇永和村利塘组384号
联系电话	18007488619 18007488619

产品详情

医院病房输液轨道铝合金材质，固原医院病房轨道转弯器，表面工艺有氧化和白色喷涂两种。截面尺寸一般分为三种：30*20*1.2mm
30*20*1.4mm（加厚款） 32*26*1.4mm（静音轨）

这三种轨道都可以做U型和直型，如果您是装在病房里，那么建议您用U型轨，尺寸是1800*800*1800mm。如果你是用在输液大厅的话，可以用直轨。直轨可以任意定尺寸。

隔帘轨道截面尺寸：23*18*1.2mm（常用款） 23*18*1.4mm（加厚款）两种，可以做U型和L形两种弧度，医院里常用的是L型轨道 成型尺寸是2300*1500，U型成型尺寸是2300*1500*2300。在选择尺寸的时候要根据医院病房的格局搭配。我们生产的轨道表面光滑，手感细腻，弯曲弧度圆滑，在同行业中质量。我们的安装不采用等临时敷衍方式，而塑料胀塞加螺丝市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞，保证了使用安全。暗装轨道龙骨由轨道、转弯件及静音胶条组成静音胶条可以减轻滑轮和轨道的摩擦声，让患者能够处于安静的环境休息。可按照需求配置两种不同的输液和隔帘滑轮。

医院病房输液轨道的安装方法：

安装方法：1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，

手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。

品名:隔帘轨道材质:铝合金形状:直型，L型，U型直型轨道长度有:2米，3米，3.65米，3.95米，4.6米，5米，5.8米，6米。L型轨道常规尺寸:2.3*1.7M，医院病房轨道转弯器安装，特殊尺寸也可定做。U型轨道常规尺寸:2.3*1.4*2.3m，可根据要求定做。规格:23*18*1.2mm配件:每米配置7个小帐车。适用隔帘类型:悬挂式优点:轨道氧化处理，不易生锈，收拉轻巧流畅，医院病房轨道转弯器厂家，安全稳固适用范围:安装于医院、养老院、福利院、养生馆、美容院等的设施。

2较高质量安全标准的原则医院是婴幼儿、孕产妇、体弱行动不便者和生活无法自理的人群密集的公共场所，医院窗帘隔帘及导轨在设计 and 材料选型时应坚持较高的质量标准，医院病房轨道转弯器价格，以提高产品的性，应符合国家或行业现行较别的质量标准和安全规范。

一般要求窗帘隔帘布的强力：按GB/T 3923.1-2013

《纺织品织物拉伸性能》测试断裂强力直向大于400N，按GB/T 19976-2005《纺织品顶破强力的测定》，顶破强力大于2400N。窗帘隔帘布离地面2米以下不应有孔洞、缝隙等，避免牵挂导致摔倒。导轨采用铝合金或不锈钢材质，厚度应大于1.4mm，需为一体成型，减少拼接，导轨及挂钩等产品不应有危险锐利边缘及危险锐利，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角打磨处理。导轨安装需牢固，应固定于建筑物上，不能固定在石膏板等天花上，每米承重 20公斤。导轨尽量选择滑轮内置式C型轨道，尽量不要选用滑轮外置的T型轨道，确保每个滑轮承重 15公斤，避免坠落安全隐患。输液导轨需要具有锁止设置，吊杆固定后不能自动滑动。

银穗装饰放心企业-固原医院病房轨道转弯器由长沙银穗建材科技有限公司提供。长沙银穗建材科技有限公司是一家从事“铝合金龙骨，宽窄边凹槽铝龙骨，轻钢龙骨”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“银穗装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使银穗装饰在装饰建材代理中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！