

# 上海琦意工业设备 大兴区恒温恒湿老化房

产品名称	上海琦意工业设备 大兴区恒温恒湿老化房
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

## 产品详情

### 老化房送风循环系统

### 老化房送风循环系统

(1) 采用风道循环机组，以达强制对流垂直扩散循环。

(2) 风路循环采用两侧出风顶上回风设计，风速、风压皆符合试验标准，并且在开关门瞬间温度回稳时间快。

的通风设计，强力送风循环，可使房体内温度分布均匀。

### 抽排风系统

### 老化房抽排风系统

(2) 满足老化房内部温度过大时，平衡温度（当超出设定值时，抽排风系统自动启动，也可以随时手动启动），排解室内的多余热量，可以更好的保证产品的需求值，从而避免由于温度上冲给产品带来不必要的损失，未工作时，排风口不

会打开。当房内超温时，抽排风系统可自动/手动开启，大兴区恒温恒湿老化房，从进风口进风，恒温恒湿老化房送货上门，排风口会打开百叶窗，排风电机启动，加热系统的送风循环风机会运行，从而达到平衡室内温度的作用。更节能，更静音，效果更好。

### 老化工作指导

老化工作指导

检查老化区域是否畅通，环境是否清洁。检查再确认哪些老化架及线路、电器开关、插头插座上班次还未修理完成的，以

便及时跟催，以免出现质量事故或安全事故。

检查老化区域是否畅通，环境是否清洁。检查再确认哪些老化架及线路、电器开关、插头插座上班次还未修理完成的，以

便及时跟催，恒温恒湿老化房生产商，以免出现质量事故或安全事故。

为确保生命安全，进入老化房或实验室者请遵守以下操作规程：

1.

所有设备需要做通电测试试验时，工作人员进入场地需穿绝缘鞋，确保试验设备都在铺有绝缘层的地面上，并在设备周围拉上警示栏，禁止任何人靠近；

2.

所有通电试验设备在通电前需仔细，确保设备内无金属工具或其他杂物，防止接通电源短路，引发火灾；

3.

送电前必须带绝缘手套，确保通电设备周围无人靠近；

4.

非电气人员不得擅自安装或者使用试验设备，

产品通电试验或者产品维修后试

验必须2人1人操作，1人监护，不得单独作业；

5.

老化房，实验室设备通电试验时，需亮起红色警示灯，禁止任何人靠近，更不得打开设备门用手触摸设备内部，以免触电造成生命危险；

6.

老化房和试验室不得吸烟或者有明火作业，

电烙铁等高温作业工具必须与周围

环境保持安全距离，恒温恒湿老化房模拟试验，以免引发火灾，或者烫坏其他设备；

7.

排查电气故障时，需先切断断电源，并用验电器检验是否带，验电时必须用电压等级的合适验电器；

8.

切断电源时，在开关上悬挂“禁止合闸”

,

“有人工作”等标识牌；

9.

检修设备停电时，必须断开各路电源，与停电设备有关的变压器或者必须从高压两侧断开，防止停电设备反向送电，

在电器开关闸刀拉合工作时必须佩戴绝缘手套；

10.

凡是拆除的线路，带电线头必须用绝缘胶带包好，整齐可靠；

11.

实验室所有金属壳设备必须有牢固的保护接地线，而且接地电阻不得大于40欧姆；

11.

任何试验或者返修工作结束后必须清理工作现场；以上悉以警告，请自觉严格遵守！

上海琦意工业设备-大兴区恒温恒湿老化房由上海琦意工业设备有限公司提供。“高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,大型步入式高低温试验室”选择上海琦意工业设备有限公司，公司位于：上海市松江区佘山工业园区强业路189号，多年来，琦意工业设备坚持为客户提供好的服务，联系人：马多奥。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。琦意工业设备期待成为您的长期合作伙伴！