

集中制氧 徐州制氧机 芜湖恒业通

产品名称	集中制氧 徐州制氧机 芜湖恒业通
公司名称	芜湖恒业通气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区绿地新都会A座1015-1016室
联系电话	17355309069 17355309069

产品详情

氧气浓度和纯度的差异：

工业用氧：氧气浓度90%以上为合格，纯度低，杂质多。

氧气：氧气浓度93%以上为合格，纯度高，杂质少，制氧站投放，无色无味。

使用工业制氧机的注意事项？

- 1.分子筛工业制氧机应放置平稳，否则会增加分子筛制氧机运行的噪音。
- 2.在运输和储存过程中，严禁横放、倒置、受潮或阳光直射。
- 3.禁止在未安装过滤器和过滤网的情况下启动机器，分子筛制氧机开始工作时，徐州制氧机，不要把流量计的浮球放在零位。
- 4.湿化瓶内的水位不能太高(水位应为瓶体的一半)，否则瓶内的水容易逸出或进入吸氧管。
- 5.分子筛制氧机工作时，应尽量放置在洁净室内，与墙壁或周围其他物体的距离不应小于20cm。
- 6.清洗分子筛制氧机、过滤器等时记得切断电源，或者更换保险。
- 7.使用分子筛工业制氧机时避免明火和火灾。
- 8.患者使用分子筛制氧机时，请准备好其他应急措施，集中制氧，以防停电等故障影响患者用氧。
- 9.分子筛制氧机长时间不使用时，请切断电源，将湿化瓶内的水倒掉，将分子筛制氧机表面擦拭干净，盖上塑料盖，存放在干燥无阳光的地方。
- 10.用分子筛制氧机填充氧气袋时要特别注意，氧气袋充满后，一定要先拔下氧气袋插管，然后关闭分子

筛制氧机的开关，否则容易造成湿化瓶内水的负压反吸到分子筛制氧机内，造成分子筛制氧机故障。

好了小编就讲解到这里了，感谢大家的收看，如果大家需要工业制氧机可以联系我们公司。

如何预防和处理实验室液氮机的情况？如何维护实验室液氮机？

实验室液氮机也叫空分设备(简称空分设备)。实验室液氮机有很多种，根据不同的分类方法也有很多种不同的类型。变压吸附制氧机组设备选用沸石分子筛作为吸附剂，利用变压吸附原理直接从压缩空气中获取氧气。当吸附塔中吸附的氮等杂质达到一定水平时，下降的压力使沸石分子筛脱附，这是吸附剂的再生，可以循环使用。选择两个吸附塔在PLC的控制下循环工作，一个接一个生产氧气。

变压吸附空分设备的工作特点：

1.变压吸附空分设备制取的氮气纯度为97%-99.9%。如果需要更高纯度的氮气，可以增加氮气净化设备。变压吸附空分设备输出的氮气97%-99.9%进入氮气净化装置，同时通过*计加入适量氢气。在净化装置的除氧塔中，氢气与氮气中的微量氧气反应除氧，然后通过水冷凝器冷却，通过汽水分离器脱水，制氧设备投放，再通过干燥器深度干燥(两个吸附干燥塔交替使用：一个吸附干燥脱水)。

2.当变压吸附法启动时，按下按钮，30分钟内即可获得合格的氮气产品。如果需要高纯氮，通过氮气净化装置后30分钟左右即可获得，可获得99.99%-99.9999%的高纯氮。停车时，只需按一次按钮。因此，变压吸附空分设备适用于间歇运行的特殊情况。

集中制氧-徐州制氧机-芜湖恒业通由芜湖恒业通气体设备有限公司提供。芜湖恒业通气体设备有限公司是从事“气体设备及零部件,工业管道,管件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。