

# 医院轨道转弯器生产厂家 银穗装饰

产品名称	医院轨道转弯器生产厂家 银穗装饰
公司名称	浏阳市永安镇银穗装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浏阳市永安镇永和村利塘组384号
联系电话	18007488619 18007488619

## 产品详情

医院轨道转弯器安装指南：

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，医院轨道转弯器厂家，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

天轨输液架要这样安装，你一定不知道！输液架想必大家都听过，天轨输液架则很少有人知道，其实天轨输液架是输液架的升级改造版。和传统输液架相比，天轨输液架在使用过程中更加方便，还能依据的实际情况调节输液的高度。那么天轨输液架在安装的时候要怎样安装呢？今天河南铭健护理的小编就来给大家讲下天轨输液架的安装。

首先，需要确定天轨输液架的具体安装位置。一般天轨输液架都是安装在病房中间的天花板上而且需要避开手术需要使用的设备等以免影响安装的使用效果。

其次，七台河医院轨道转弯器，测量需要安装的天轨输液架改动啊的安装孔的大小以及安装孔之间的距离，然后用 8冲击钻头在天花板上钻出深度超过50毫米的孔并打入 8塑料膨胀。

再者，把滑车安装在天轨输液架的轨道内，然后用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端，同时使用M4×30平头自攻螺钉把输液架轨道固定在天花板上。

然后，安装天轨输液架轨道之后需要把吊杆挂在上面并检查它的运行情况，确认无误后再投入使用。

医院常用的轨道有输液轨道和隔帘轨道，医院轨道转弯器多少钱，这两种也是医院常用的辅助器材，使用的时候将其滑动到需要的位置即可，每间输液室、病房、急诊观察室、都会配备这种器材。轨道的安装方式分两种，你知道吗？下面小编带大家了解下滑轨传统装和暗装的区别。

特点：明装，厚度1.0mm，共用天花承重结构，预算低、安装麻烦、性不强

劣势：不美观、安全性一般、很难做出档次与效果

医院轨道转弯器生产厂家-银穗装饰由长沙银穗建材科技有限公司提供。长沙银穗建材科技有限公司为客户提供“铝合金龙骨，宽窄边凹槽铝龙骨，轻钢龙骨”等业务，公司拥有“银穗装饰”等品牌，专注于装饰建材代理等行业。，在浏阳市永安镇永和村利塘组384号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。