

SYJ-10压浆剂高速搅拌机水泥试验仪器厂家

产品名称	SYJ-10压浆剂高速搅拌机水泥试验仪器厂家
公司名称	河北中仪伟创试验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	献县昌盛路中段
联系电话	13810979607 13373070969

产品详情

SYJ-10压浆剂高速搅拌机*产品概述

SYJ-10压浆剂高速搅拌机是依据GB/T 25181-2010《公路桥涵施工技术规范》中SYJ-10压浆剂试验仪器规定的搅拌机械。适用于各大院校、科研单位、质检部门、压浆、灌浆、注浆、砂浆

*产品特点

1、流动性：1分钟时流动度在10--17秒以内，在30分钟后的流动度在10--20秒以内，60分钟时流动度在10--15秒以内。

2、稳定性能：浆体不泌水，不沉淀。高强度：具有很高的抗折和抗压强度。

*技术参数

1、搅拌叶片尺寸：56mm

2、搅拌叶运转直径：120mm

3、搅拌叶转速：1000转以上/min

4、扇叶线速度：15m/s,

5、搅拌筒容量：10L

6、搅拌筒额定容量：(出料) 5-7L

7、搅拌筒内径：245mm

8、额定电压：380V

9、电机功率：550W

10、调速范围：无极调速

*操作规程

1、SYJ-10压浆剂高速搅拌机使用电源为380V，《公路桥涵施工技术规范》中SYJ-10压浆剂试验仪器规定的搅拌机械。2、使用时应先将搅拌均匀的浆体倒入搅拌筒中，然后将搅拌机放在平整的地面上，接通电源，启动搅拌机，待浆体搅拌均匀后即可出料。3、出料时，应将搅拌机上的出料口对准所需位置，将浆体倒入容器中。4、出料完毕后，应及时将搅拌机上的浆体清理干净，以免堵塞。5、仪器要经常擦拭，保持清洁。工作完毕，应及时将仪器进行清洗，长时间不用要断开电源。6、仪器要经常擦拭，保持清洁。工作完毕，应及时

*注意事项

1、SYJ-10压浆剂高速搅拌机使用时也应使物料内水量适度，否则搅拌时有可能由于灰浆浓度过高而造成搅拌机的磨损。

2、搅拌机继续工作的时间不得超过五分钟。3、使用完后用水冲刷干净，以防浆料凝固后影响再次使用。