

爱色丽分光光度计CI6X白色校准仪板不正确故障维修

产品名称	爱色丽分光光度计CI6X白色校准仪板不正确故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计CI6X白色校准仪板不正确故障维修 取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。

使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。Ci60测量底座损坏；

使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。切换孔径后无法校正；

10、Color Eye 2180/2180UV 若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。