

爱色丽分光仪CI64无法开机故障维修

产品名称	爱色丽分光仪CI64无法开机故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI64无法开机故障维修 清洁校准基准 使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。

Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；

1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；8、Color Eye 7000A “光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；