

爱色丽分光光度计CI64出现鳄鱼图标解决方法

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽分光光度计CI64出现鳄鱼图标解决方法 |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼 |
| 联系电话 | 13790526234 |

产品详情

爱色丽分光光度计CI64出现鳄鱼图标解决方法“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；

爱色丽Ci60分光测色计常见故障：“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。30、Uni Gloss 60Plus，Uni Gloss 60A 屏幕出现“死机”情况；