

爱色丽手持式色差仪Ci60出现鳄鱼图标维修

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽手持式色差仪Ci60出现鳄鱼图标维修 |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼 |
| 联系电话 | 13790526234 |

产品详情

爱色丽手持式色差仪Ci60出现鳄鱼图标维修“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；

使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。清洁校准基准 爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：

20、CM-3700A，CM-3700d Ci60导航控件按钮无响应；