

爱色丽分光仪CI60白色校准仪板不正确故障维修

产品名称	爱色丽分光仪CI60白色校准仪板不正确故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI60白色校准仪板不正确故障维修 使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；25、CR-400，CR-410，CR-300，CR-310 清洁校准基准