

爱色丽分光光度计CI60白色校准仪板不正确解决方法

产品名称	爱色丽分光光度计CI60白色校准仪板不正确解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计CI60白色校准仪板不正确解决方法 爱色丽Ci60分光测色计常见故障：

“白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；切换孔径后无法校正；切换孔径后无法校正；

使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。6、369、361T菲林密度计
切换孔径后无法校正；