爱色丽手持式色差仪CI64出现鳄鱼图标维修

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI64出现鳄鱼图标维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI64出现鳄鱼图标维修 "无法开机",首先确保仪器有电或者连接到墙式电源,如 果还是无法开机,请与我司维修人员取得沟通; 使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒 布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后,将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹 槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片,顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让 瓷片升起。正确放置时,瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时,将保护盖重新安装到瓷 片上方。 清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或 用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后,在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。

屏幕出现"死机"情况;屏幕出现"死机"情况;"白色校准仪板不正确" 通常为闪光灯泡老化,闪光能量减弱,无法达到测量要求,必须更换闪光灯泡;

2、MA系列(MA9X/MA94/MA96/MA98) Ci60无法开机;