

爱色丽手持式色差仪CI62切换孔径后无法校正故障

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI62切换孔径后无法校正故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI62切换孔径后无法校正故障

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）Ci60无法开机；清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是： $L^*a^*b^*$ 数据不稳定；使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。Ci60导航控件按钮无响应；20、CM-3700A，CM-3700d“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；