

定制款200L氯化钠化料器 粉剂药剂化料设备专业生产厂家

产品名称	定制款200L氯化钠化料器 粉剂药剂化料设备专业生产厂家
公司名称	山东泰洁雷拓环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泰洁雷拓 材质:PVC 容积:200L
公司地址	寒亭区高里街道后沟村工业园5号
联系电话	18369688263

产品详情

一. 产品简介

小型一体化加药设备，又称化料器，与加药装置相配套，用来将固体药粉均匀溶解成液体药剂。

由于有的药剂溶液运输不便，需要在工作现场将固体药粉溶解成溶液投加，化料器便是实现这一功能的设备。而且它操作简单、方便，效率高，成本低。

二、化料器的组成

化料器化料器由溶解箱、若干管道、循环泵等组成。配置循环泵为1台。

本装置主要部件有：

溶解箱、循环泵、控制柜、溶解箱放空管及必要的管道阀门和配件、安全所需的管件及阀门。

说明：

化料器循环泵（32FS-1.5）电压380V 50Hz;转速2800r/min流量11m³/h,扬程：20m；功率：1.5KW；

二. 工作原理

TJ型化料器由罐体、泵、管道和底座组成（如下图）。

水从进水口A注入罐体后，关闭阀门2，打开3，启动泵P，再把氯酸钠药粉缓慢倒入罐体中，抽动液体进行混合。混合好后，关闭阀门1，3，打开2，通过泵P将混合好的溶液抽到储罐中。

如果暂时不用设备，从进水口A注入清水，关闭阀门2，打开3，通过泵P清洗罐底，防止氯酸钠在罐底结块。

所连接的管道：A：连接进水管 B：连接泄流管 C：连接抽液管

三.设备安装

安装说明：

1. 这套设备已经安放在一个10cm高的水平基座上，根据现场情况，依照上图连接进水管、泄流管和抽液管。