

小型实验室塑料试片热压成型机 格瑞斯特

产品名称	小型实验室塑料试片热压成型机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

平板硫化机操作步骤

验收 1、首先查验设备的外观制作精度、是否磕碰等。 2、加油（按说明书标注）。 3、接电（按接线图）。 4、试运行（试运行前首先确保电机正转-顺时针即为正转） 5、排空（排空液压阀及液压管路的空气） 6、禁止超压（严禁超过说明书里明确指示的压力） 7、禁止随意调节各液压阀。 8、液压油要定期更换（按说明书要求） 9、用前、用后都要确保热板平面干净。 10、合模时要禁止放手及杂物。 11、开模时要防止坠物。 12、要防止。 13、放置压制物要居中调整。

硫化机的温控阀有什么作用

在硫化机温控阀的选型设计中，是简单挑选与管道同口径的温控阀即完事大吉。而是要在选型的过程中，给选定的温控阀造成一个理想的压差工作条件。一个温控阀通常的工作压差在2~3mH₂O之间，大不超过6~10mH₂O。为此，一定要给出温控阀的预设定值的范围，以防止产生噪音，影响温控阀正常工作。当在同一KV值下，有二种以上口径的选择时，应优先选择口径小的温控阀，小型实验室塑料试片热压成型机，其目的是为了提高温控阀的调节性能。

高频筛工作原理

高频筛采用高频率可以破坏矿浆表面的张力和细粒物料在筛面的高速振荡，加速了密度比较大的有用矿物和析离作用，提高了小于分离粒度物料与筛孔接触的概率，造成了较好的分离条件，从而使小于分离粒度的物料，尤其是大密度的物料和矿浆一起透过筛孔筛出。

高频筛是采用自同步振动器激振，在激振力的作用下，筛机做高频往复直线运动。按高频筛各部位的作用不同可分为预脱水区、滤层形成区、滤层脱水区 3 个部分；料浆首先给到预脱水区，因弧形筛面较陡，故在 区流的速度大，料浆层厚度较小，况且料浆流经筛面上产生离心力，对筛分有利，所以在 区内能使料浆脱去三分之一以上的水分，经过初步脱水的料浆开始进入滤层形成区域，这时料浆因运动速度发生突变而存积，形成“水池”或称“料浆池”，

小型实验室塑料试片热压成型机-格瑞斯特(推荐商家)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。“炼胶机,热压机,冷压机,硫化机,切条机,切胶机,发泡机”选择青岛格瑞斯特机械有限公司，公司位于：山东省青岛市黄岛区王台镇，多年来，格瑞斯特坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。格瑞斯特期待成为您的长期合作伙伴！