

lh-45	移印胶头	红色	30000	10:1	1-2	38±2	5.0	23

使用方法：

1、以a、b组份按10:1(重量比)配比，在一大容积桶中搅拌均匀，经真空脱出气泡，脱泡过程中体积膨胀大，经排气几次才能将气泡脱干净，脱净气泡后即灌注。抽真空排气泡后使用。 2、本品操作时间25 为1~2小时，根据用量，现配现用，以免浪费胶料，本胶料也可配入各种色料，搅拌均匀，真空脱泡后即可使用。

贮存和注意事项：

1、本系列产品为非危险品，密闭、防潮、防酸、碱杂质，贮存期半年。 2、本系列产品为铂催化剂，水、杂质、缩合型胶的有机锡催化剂、酸、碱等其他含硫、磷、氮的有机物可能影响胶的硫化，使用中不能混入这些物质，如果原来用过的缩合型的模具，必须用汽油清洗干净，否则模具表面不能硫化或发粘。