

# 南通卫生医疗水检测三级水化验

产品名称	南通卫生医疗水检测三级水化验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

检测领域：

消毒剂生产企业车间用水，卫生医疗机构分析检测用水，高纯水使用企业等等。

检测项目：

备注：一级水，二级水，三级水检测项目不同。

《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682-2008 1 pH值 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 6682-2008/7.1

2 电导率 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 6682-2008/7.2

3 可氧化物质含量 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 6682-2008/7.3

4 吸光度 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 6682-2008/7.4

5 蒸发残渣 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 6682-2008/7.5

6 可溶性硅 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 6682-2008/7.6

分析实验室用水共分为三个级别：一级水、二级水和三级水。

1.一级水：一级水用于有严格要求的分析试验，包括对颗粒有要求的试验。如液相色谱分析用水。

一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或交换混床处理后，再经0.2 μ m微孔滤膜过滤来制取。

2.二级水：二级水用于无机衡量分析等试验，如原子吸收光谱分析用水。

二级水可用多次蒸馏或离子交换等方法制取。

3.三级水：三级水用于一般化学分析试验。

三级水可用蒸馏或离子交换等方法制取。

分析实验室用水的水质规格：

一级：电导率、吸光度、可溶性硅。

二级：电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅。

三级：PH值范围、电导率、可氧化物质含量、蒸发残渣。