

setra西特美国MRMS多房间状态监控器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | setra西特美国MRMS多房间状态监控器 |
| 公司名称 | 山东展悦电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 邹城市看庄镇工农路189号（注册地址） |
| 联系电话 | 18162059184 18162059184 |

产品详情

setra美国西特MRMS多房间状态监控器

美国西特setraMRMS多房间状态监控器的通信

BACnet MS/TP ASC

CE 符合欧盟压力指令

CSA CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1. 第3版

美国西特setraMRMS多房间状态监控器的环境参数

工作温度 0- +50 °

储存温度 -30 - +70 °

工作湿度 5-95% RH 无结露

电源输入 电气参数（电压） 18-32 VAC, 50-60HZ

功耗 10W

电路 2线制（激励，公共端）

**电子元件的工作温度限制，压力介质的温度可能明显较高或较低

Setra西特美国 MRMS 可监控多达8个房间的关键室内状态，并提供声音/可视警报。其采用的4.3”彩色LCD

触摸屏易于操作，并且非常适合用于需要从中央护士站监测关键房间状态的医疗设施。MRMS 提供Auto-Discover（自动搜索）功能，可自动查找和连接其他Setra BACnet 产品，并导入全部MAC地址、BACnet 对象和其他数据，且允许客户对相关设定参数命名。

提高患者安全 节约安装成本（时间和人力） 减轻护理人员的负担

成功应用案例：· Jewish General Hospital 犹太总医院 · Mayo Clinic 梅约疗养院 · Naval Hospital Camp Pendleton 彭德尔顿营海军医院 · St. Judes Childrens Hospital 圣裘德儿童医院 · Veterans Affairs (VA) Medical Center 退伍军人事务部（VA）医疗中心

显示较多8个房间的实时反馈

现代医疗要求护理人员 and 设施专业人员，监测从患者状态到病房环境条件的所有一切。因为人们不可能同时出现在两个地方，所以 Setra 设计了 MRMS，提供在中心监测站安装单台设备，就能监测多达8个房间状态的方案。MRMS可显示实时数据，并且为护士和维护人员等高需求的人群提供声音和可视警报。

无需设置 - 通过 BACnet 自动查找您的房间

MRMS 具有独特的 “ Auto-Discover（自动搜索） ” 功能，安装人员按下相关按钮，即可快速定位所有Setra 公司的 SRCM 或 SRPM 系列室内压力监视仪。该功能使用BACnet MS/TP 协议来查找所有 Setra 单元，并自动检索数据。在确保每个单元都正确安装方面，Auto-Discover 功能可节省大量时间，且免去不必要的麻烦。

Setra MRMS的型号MRMS-S MRMS-B

美国西特setraMRMS多房间状态监控器的物理参数

壳体 阻燃塑料 UL94V-0

外形尺寸 584" Hx7.45" Wx0.38" D

安装 安装在双层三个一组的小三配电箱

重量 481g

显示 4.3 " 下FT彩色LCD触摸屏. 480x 272