

# 塑料软化温度测试，铜盐醋酸加速盐雾试验cass

产品名称	塑料软化温度测试，铜盐醋酸加速盐雾试验cass
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

塑料软化温度测试，铜盐醋酸加速盐雾试验cass

GB/T 1633等标准中热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定，热变形维卡软化点温度测定仪可满足这一标准要求。

### 原理

当匀速升温时,测定在di1章中给出的某一种负荷条件下标准压针刺入热塑性塑料试样表面1mm深时的温度。

### 仪器

仪器主要包括:

4.1负载杆,装有负荷板,固定在刚性金属架上,能在垂直方向上自由移动,金属架底座用于支撑负载杆末端压针头下的试样(见图1)。

### MTSH-9型 热变形维卡软化点温度测定仪

本机是依据和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器，主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制准确，是一种智能化的测试仪器，PID调相输出，具有上限温度设定，试验温度达到上限温度时自动停止加热。

执行标准：符合JTGE50、GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525,

ASTM D 648等标准要求。

### 技术参数

- 1、温度控制范围：室温 ~ 300
- 2、升温速率：120 /h、 50 /h (可调)
- 3、zui大温度误差：±0.5
- 4、温度测量点：1个
- 5、试样架数：3
- 6、形变测量量具：数显千分表
- 7、形变测量范围：0 ~ 1.1mm
- 8、试样支承跨距：64mm、100mm
- 9、zui大形变测量误差：0.01mm
- 10、加热介质：甲基硅油 (客户自备)
- 11、冷却方法：150 以上自然冷却，150 以下水冷或自然冷却
- 12、所需空间：前后0.5m，左右1.5m
- 13、电源：220V
- 14、外型尺寸：850 × 450 × 670mm
- 15、整机重量：67Kg

### MTSH-9A型 微机控制热变形维卡软化点温度测定仪

本机是依据和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器，主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。采用微机控制操作方便、控制准确，是一种智能化的测试仪器，PID调相输出，具有上限温度设定，试验温度达到上限温度时自动停止加热。

执行标准：符合JTGE50、GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525，ASTM D 648等标准要求。

### 主要特点

- 1、采用触屏工业电脑控制，可打印报表
- 2、静荷载自动控制 (需定制)

12、所需空间：前后0.5m，左右1.5m

14、外型尺寸：850 × 450 × 670mm