

# 绥化医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	绥化医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

绥化医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

### 二、 开机检测：

光度计初始化：

- 1 将三通手柄打开clear位置
- 2 接上扫描枪,打开电源,看到扫描枪及主机显示器显示8888及满量程.
- 3 按enter功能键
- 4 按REF(内置参考)功能键.显示屏闪烁,显示内置参考选项DOP ( PAO ) ,PAO... , 选择PAO , 按enter功能键 , 随后显示已设置的内部参考值(如出厂设定为100.0)
- 5 按enter功能键,系统开始进行内部调整,直方图从左到右扫描,大约要15秒.
- 6 完成后,O功能键上的红色LED开始闪烁.
- 7 再按enter功能键,使仪器自动归零.此过程需要5秒左右,结束时发出蜂鸣声.
- 8 归零结束后,会听到蜂鸣声,在听到zui后一次蜂鸣声前,切勿将三通手柄从clear位拨开.

## 测量过滤器上游浓度

1. 将取样管插入悬浮粒子及空气混合物.取样管应距过滤器进风面越近越好,并与光度计前面板upstream取样接口相连.
2. 将三通手柄打开upstream取样接口位,使气流流入光度计的upstream的快速取样接口 ;显示屏显示实际浓度,并按预设的刷新率不断刷新.