

口腔科手术医疗器械清洗用纯化水设备

产品名称	口腔科手术医疗器械清洗用纯化水设备
公司名称	上海滨润环保科技有限公司
价格	5.25/台
规格参数	材质:s304卫生级不锈钢 控制:西门子PLC全自动控制 标准:2020版药典标准GMP认证
公司地址	上海市浦东新区新欣东路27号
联系电话	18516220916 18516220916

产品详情

口腔科手术医疗器械清洗用纯化水设备技术特征

- 1.系统采用全自动控制(同时亦可采用手动控制)，系统运行时可设定自动反洗、再生程序；
- 2.一级反渗透和二级反渗透设有回流管道，反渗透设备设有化学清洗装置和消毒装置；
- 3.在一级反渗透和二级反渗透间设有PH调节装置，以保证设备产水电导率符合药典要求；
- 4.二级反渗透膜采用带正电荷的抗污染反渗透膜，以保证反渗透设备能长期稳定运行；
- 5.一级反渗透管路采用304不锈钢材料，二级反渗透采用316L不锈钢材料；
- 6.在一级反渗透和二级反渗透设备中均装有在线电导检测仪表，产水电导率可随时观看；
- 7.一级反渗透前设有低压保护开关，二级反渗透前设有低压保护和高压保护开关；
- 8.一级、二级反渗透水回收率可调整，一级反渗透回收率60% - 65%，二级反渗透回收率70%；
- 9.前处理装置均采用进口件；
- 10.纯化水储水罐带呼吸过滤器，输送管道装有紫外线杀菌器和微孔过滤器，保证纯水符合卫生要求。

口腔科手术医疗器械清洗用纯化水设备概况

- (1) 结构设计应简单、可靠、拆装简便。
- (2) 为便于拆装、更换、清洗零件，执行机构的设计尽量采用的标准化、通用化、系统化零部件。
- (3) 设备内外壁表面，
- (4) 制备纯化水设备应采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料。制备纯化水的设备应定期清洗，并对清洗效果验证。
- (5) 注射用水接触的材料必须是优质低碳不锈钢或其他经验证不对水质产生污染的材料。制备注射用水的设备应定期清洗，并对清洗效果验证。
- (6) 纯化水储存周期不宜大于24小时，