

# 爱色丽分光光度计CI60切换孔径后无法校正维修

产品名称	爱色丽分光光度计CI60切换孔径后无法校正维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽分光光度计CI60切换孔径后无法校正维修 清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。白色校准失败，提示“光源失败”；“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：Ci60无法开机；使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。20、CM-3700A，CM-3700d 校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L\*a\*b\*数据不稳定；