

西安氩气瓶 西安二氧化碳瓶 西安氧气瓶 西安氮气瓶 40升

产品名称	西安氩气瓶 西安二氧化碳瓶 西安氧气瓶 西安氮气瓶 40升
公司名称	西安氧源医疗器械销售公司
价格	980.00/个
规格参数	
公司地址	陕西西安碑林区含光路
联系电话	86-02985080310 13992803866

产品详情

详细信息

容量*压力=氧气的体积 氧气瓶规格-容量 在钢瓶的瓶肩上刻有钢瓶的容量，V15.6表示能装入体积为15.6升的水。参照上面的公式可以发现如果压力一定那么容量越大氧气装的就越多。目前市场上流通的医用氧气瓶规格为2升、4升、8升、10升、12升、15升，40升的比较常见，而其中4升 10升，15升和40升规格的普及率最高，也是因为使用成本比较低的原因。 氧气瓶规格-使用压力 耐压能力是决定氧气瓶安全性的主要参数，我国的钢质氧气瓶一般来说使用状态下的压力上限都定为15Mp。压力规格在钢瓶的看法如右图，压力显示为WP15字样，就是指使用压力为15兆帕，一兆帕为9.8个大气压，15兆帕为147个大气压力。 氧气瓶规格-生产厂家和生产时间 JP08.03中JP是指钢瓶的生产厂，也就是原北京钢瓶厂，现在的北京天海公司的钢瓶，也是北普公司唯一****的钢瓶供应厂商，其钢瓶的品质已经得到了包括美国等20多个发达国家的品质认证。JP后面的08.03就是钢瓶的生产日期。钢瓶的允许使用寿命是从生产日期开始的30年。

氧气瓶规格-工业用还是医用 氧气瓶在出厂的时候是不区分工业用和医用的，只有到了氧气厂才确定它的使用性质，根据其用途喷上医用氧或者工业氧的标识以便严格区分。 氧气瓶规格-所属单位 氧气厂对自己所属的钢瓶负有管理和质检责任，所以会在自己的氧气瓶上喷上自己的公司名称，氧气瓶的安全性检测，各项故障的排查都由所属单位来完成。 正确掌握氧气瓶使用

- 1、氧气瓶应戴好安全防护帽，竖直安放在固定的支架上，要采取防止日光曝晒的措施。
- 2、氧气瓶里的氧气，不能全部用完，必须留有剩余压力，严防乙炔倒灌引起。尚有剩余压力的氧气瓶，应将阀门拧紧，注上“空瓶”标记。
- 3、氧气瓶附件有缺损，阀门螺杆滑丝时，应停止使用。
- 4、禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶，以防引起。
- 5、氧气瓶不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运。严禁用电磁起重机吊运。
- 6、在开启瓶阀和减压器时，人要站在侧面；开启的速度要缓慢，防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花。而造成燃烧。
- 7、冬天，气瓶的减压器和管系发生冻结时，严禁用火烘烤或使用铁器一类的东西猛击气瓶，更不能猛拧减压表的调节螺丝，以防止氧气突然大量冲出，造成事故。
- 8、氧气瓶不得靠近热源，与明火的距离一般不得小于10米。
- 9、禁止使用没有减压器的氧气瓶。气瓶的减压器应有专业人员修理。

咨询电话：18992852574 13992803866