

实验型压滤机

产品名称	实验型压滤机
公司名称	河南益泽中矿环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡 环宇桥西600米路南
联系电话	86-03732513508 13663038908

产品详情

一、不锈钢板框过滤器（实验型压滤机）简介： 1、实验型压滤机的材质分为：优质不锈钢和增强聚丙烯两种材质，客户选型时需提前说明，根据具体使用工艺确定设备选型。实验性压滤机滤板采用螺纹状结构，可根据用户不同工艺要求更换不同滤材(微孔滤膜、滤纸、滤布、澄清板等)，密封圈提供硅胶和氟橡胶(耐酸耐碱)两种材质，无渗漏、密封性能好。 2、板框过滤器配上微孔滤膜、滤纸是目前解决化工、制药食品等行业过滤活性炭，微粒的较好设备，保证100%不流碳，流量大，拆装方便。 3、同时生产一机多用板框过滤器(二级过滤)，一次进液体，达到初液半精滤，精滤(也可存在多种孔径滤材，解决不同要求的优点)。

4、该机型泵及输入部件均采用快装连接，拆卸清洗方便。

二、不锈钢板框过滤器（实验型压滤机）应用范围： 该机型广泛适用化工、制药、生化、食品饮料、酿造、石油等各种液体微粒的澄清，提纯处理、小中试实验设备。

三、不锈钢压滤机的工作原理： 悬浮液用泵送入压滤机的每个密闭的滤室，在工作压力的作用下，滤液透过滤纸、滤布或其它滤材，经出液口排出，滤渣则留在框内形成滤饼，从而达到固液分离。

径滤材，解决不同要求的优点)。

4、该机型泵及输入部件均采用快装连接，拆卸清洗方便。

二、不锈钢板框过滤器（实验型压滤机）应用范围： 该机型广泛适用化工、制药、生化、食品饮料、酿造、石油等各种液体微粒的澄清，提纯处理、小中试实验设备。

三、不锈钢压滤机的工作原理： 悬浮液用泵送入压滤机的每个密闭的滤室，在工作压力的作用下，滤液透过滤纸、滤布或其它滤材，经出液口排出，滤渣则留在框内形成滤饼，从而达到固液分离。