

全自动电药壶中药壶煎药壶熬药锅煮药器炖药罐陶瓷紫砂8L

产品名称	全自动电药壶中药壶煎药壶熬药锅煮药器炖药罐陶瓷紫砂8L
公司名称	港铍工艺制作厂
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	广东省潮州市潮安县
联系电话	07685321720 13570272010

产品详情

1:产品特点（本产品具有十大特点）

- 1、全自动煎药，自动控制出药量，药液刚好剩余一碗, 2、防沸腾溢出，大壶嘴，排气顺，药力精存
- 3、全自动保温，可保温五到八小时，无须看管
- 4、特有两档快慢火，促进药物有效成份的析出，可煎出更高质量的药。（部分型号）
- 5、多用途，可煎药，烧开水、炖补品、煲汤养身 6、核心结构采用高科技温控和过热保护系统
- 7、煎药时不焦糊、省电、安全，保持药液纯正
- 8、造型优雅，由中国瓷都顶级美术大师设计，壶体用耐高温陶瓷精制，抗热冲性能优越
- 9、大容量，耐高温，经久耐用。 10、本产品通过中国强制性3C安全认证。

使用说明书（修订版）

1、测试 第一次使用时，请先往壶体内倒入清水，水位须高于壶体底部的发热体约0.5厘米，然后接通电源，如果有快慢档功能的型号请设置为快档，此时电药壶会自动加热至沸腾，直至水份被蒸发至低于发热体时，自动停止加热停留在保温（绿灯）状态。测试完毕，机器可以正常使用。如果水位低于发热体后不能够停止加热，直到水份蒸发完，则机器的温度控制器产生问题，不能自动断电，不能使用，请联系更换配件。（有快慢档的型号一般打到快档那里，有特别需要很慢的中药才用慢档，用快档时，火候会自动控制的。）

2、接通电源注意 接通电源的操作，必须先将电线插入机器，再将电线的另一头插到插座上，请勿先插入插座再插机器，操作不当容易引起短路碰火烧焦电线。接通电源时请确保壶体里面放置水，并高于壶体内部发热体至少1CM。

3、放多少药，放多少水，煮多长时间。

通常的3碗煮8分是一个很好的参照，根据机器原理，水位必须高于发热体，并不超过壶体高度的70%（

防止水量过多而溢出），机器开始工作后会自动加热，当水份蒸发至低于发热体时，就会开始停止工作并处于保温状态。水份低于发热体时倒出刚好1碗水左右（视不同药渣的密度、稠度而有所差别）。比如你煮绿豆类型的药，它是颗粒型的，很会占空间，会把底部填满，这时出来的药汤量会是很少的。而如果你煮的药是粗枝大叶型的，底部实际上没有被填满多少空间，出来的药汤会多一些。放置的水份越多，煲药的时间会越长，药的浓度相对会越高，反之亦然。正常煲药的时间快档为1-2个小时，慢档为3-6个小时，通常情况下请使用快档煎制，机器会自动工作。特别需要慢熬的药物请使用慢档煎熬（通常情况下很少）。

放置的药物只要不超过壶体，不会溢出就可以了。

4、白色减水陶瓷圈的作用 部分型号会配送白色减水陶瓷圈，它的作用在于减少剩余药汤的量，就是煲好后的药量。请在放水时就先将陶瓷圈放置于壶体底部，如果陶瓷圈不慎断开亦不会影响使用的。陶瓷圈的作用也可以用普通陶瓷汤勺代替。其作用原理就是占用了底部的空间，使剩余药汤因此减少。

5、两副药一起煲，一副药连续煲 如果有客户希望两幅药一起煲，煲成2碗，这种情况下需要通过手动控制断电，即当你看到约剩2碗水时手动断电，要剩3碗水，4碗水也是同理。如果有客户会在煲完一副药倒出来的时候，立刻进行第二副药的煲制，或重煲第一副药，如果间歇时间太短比较容易损伤发热原件或温控器，在这种情况下，请尽量待壶体温度降下来后再进行第二副药的煲制，特别是重煲第一副药时由于原壶渣很烫需要更长的间歇时间。 6、注意事项

请勿将壶体放置于水中清洗，会导致底部入水而损坏电路。

插入电线时请先将电线插入机器，电线的另一头再插入插座，勿先插入插座再插机器，容易导致电线短路碰火。如果水份烧干机器依然工作，有可能机器发热体部分有药渣遮到，影响温控器工作，如果测试用清水（没有加药渣）情况依然存在，则机器的温控电路部分出现问题，请联系更换。（请尽量使药渣不会盖到发热体顶部，而是放置在发热体的周围）