

# 中新研检测仪器 液压万能试验机厂家 长治万能试验机

产品名称	中新研检测仪器 液压万能试验机厂家 长治万能试验机
公司名称	中新研（苏州）检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区富春江路1377号
联系电话	17521578699 17521578699

## 产品详情

注意事项：

一、拉力试验机加荷时，指针颤动或时走时停

- 1、离合器齿轮磨损：需要修理或更换。
- 2、摩擦盘的皮垫圈或弹簧磨损：需更换皮垫圈或弹簧。
- 3、操纵手柄移位：调整操纵手柄，\*\*试验机报价，使其与牙槽配合好。

二、更换摆砵时指针不回零

- 1、拉力试验机安装不水平：用水平仪把试验机调整水平。
- 2、摆锤不垂直：只挂A砵。调整平衡砵，液压\*\*试验机厂家，使之垂直

注意事项：

一、拉力试验机摆锤回位太快或太慢

- 1、缓冲阀挡位位置放置不当：调整缓冲阀到适当位置。
- 2、液压油黏度过低或过高：液压油黏度过低时摆锤回落快，高低温\*\*试验机，黏度高时回落慢。应更换

适当黏度的液压油。

3、缓冲阀内、油管内或液压油有脏污：清洗缓冲阀、油管。更换液压油。

## 二、拉力试验机指针回零滞怠或不稳定

1、指针轴承、主轴轴承锈蚀或有油污：清洗或更换轴承。

2、齿杆变形或齿杆与齿轮不啮合：校直齿杆或清洗、修整齿轮、槽轮等传动部件。

3、缓冲阀内有脏污：清洗缓冲阀。

拉力机自带的位移测量系统只是测量拉力机衡量移动的距离。如果对延伸率有要求，如测试橡胶类产品的延伸率，则需另外配大变形测试架机（大变形引伸计），对于金属材料延伸率比较小则加小变型引伸计（金属引伸计）。大变形，长治\*\*试验机，小变形是测试样在拉伸过程中两点之间的绝对位移，有较高的准确度。

中新研（苏州）检测仪器有限公司位于国际经济、金融、贸易、航运、科技创新集于一体的\*\*中心城市-苏州市，公司集研发、设计、生产、销售、服务为一体的检测仪器设备厂家，定位于为汽车、电子、制造、五金、原材料等多个行业及各个大中院校提供一站式实验室检测仪器设备整体解决方案提供。

中新研检测仪器(图)-液压\*\*试验机厂家-

长治\*\*试验机由中新研（苏州）检测仪器有限公司提供。中新研（苏州）检测仪器有限公司是江苏苏州，试验机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中新研领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中新研更加美好的未来。