

进口百香果糖酸度计PAL-BX | ACID 21 日本ATAGO爱拓

产品名称	进口百香果糖酸度计PAL-BX ACID 21 日本ATAGO爱拓
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ATAGO爱拓 型号:PAL-BX ACID 21 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

糖酸比平衡是决定水果风味的关键！

为了方便百香果用户快速检测水果的糖酸比，ATAGO（爱拓）研发生产的百香果糖酸度计—PAL-BX/ACID 21，同时检测百香果的糖度 & 酸度，一键（R）显示糖酸比。

糖酸比（Acid-Sugar Ratio），指的是果实和果汁类之可溶性固形物量（一般以糖度折射计的 Brix 值表示）除以酸度而求得之数值。

一般地：糖酸比越大，水果味道以甜为主；糖酸比越小，水果味道以酸为主。

ATAGO（爱拓）PAL-BX/ACID 21（百香果）糖酸度计，又称为：百香果糖酸比检测仪，百香果糖酸一体机，专为测量百香果的糖度和酸度而设计，带有OFFSET曲线修正功能，可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差，使测量结果同步一致，适用于测量百香果的糖度和酸度含量。

传统的酸度测量方法（酸碱滴定法）成本较高，需要复杂的样品前处理步骤和大量昂贵的

试剂，并且需要专业的技术人员操作。ATAGO（爱拓）糖酸度计，便携式设计，操作简易，测量快速，专业稳定，摒弃繁琐！有效提升你的工作效率！

使用ATAGO（爱拓）糖酸度计，糖度可直接取样测量；酸度测量只需添加蒸馏水与测量样品按重量比例（1：50）稀释（即：果汁1ml，蒸馏水50ml）搅拌均匀后即可取样测量。糖度及酸度测量完成后，按R键自动显示糖酸比。

糖酸比指标被广泛的应用于水果品种筛选，水果分级，水果成熟度判断，水果口感评价等检测项目中。

【产品参数】

型号	PAL-BX/ACID 21（百香果）
货号	7121
测量项目	糖度、酸度、糖酸比（R键显示）
测量范围	糖度（Brix）：0.0～90.0% 酸度（Acid）：0.10～4.50% （酸度 = 酒石酸总酸度转换）
测量精度	Brix：±0.2% Acid：±0.10%（Acid 0.10～1.00%） 相对精度：±10%（Acid 1.01～4.50%） 温度：±1
分辨率	Brix：0.1% Acid：0.01% 温度：0.1
自动温度补偿范围	10～40
电源	AAA 碱性电池 × 2
国际防护等级	IP 65
尺寸和重量	5.5 × 3.1 × 10.9cm，100g（仅主机）