

手机按键无白化快干胶|硅胶快干胶

产品名称	手机按键无白化快干胶 硅胶快干胶
公司名称	东莞市研泰胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区万鹰大厦B座3楼（整层）
联系电话	86-076923292608 13929479317

产品详情

【手机按键专用瞬间胶特性】

研泰牌手机按键弹体瞬间胶是专业针对硅胶、橡胶、金属、塑料（tpu）类材料的特性而研发生产的弹性体专用胶水；

低白化效果优越，是按键粘接的最佳选择，采用进口原料独特增强配方,独特的耐高低温性能，产品粘接后长时间耐高温115度和低温-65度；

产品性能稳定，储存期长，广泛应用于高质量要求的按键生产、滑雪板生产等特殊行业。

【手机按键专用瞬间胶用途】

是手机按键的一款专用胶水，也可应用于硅胶与橡胶粘接，硅胶与金属粘接，橡胶与金属的粘接，金属与tpu的粘接等多用途。

【手机按键专用瞬间胶性能参数】

型号	颜色	类型	粘度（mpa.s）	固化速度（初固/全固）	拉伸强度（mpa）	工作温度	保存
----	----	----	-----------	-------------	-----------	------	----

							(0-25)
tk611	无色透明	乙基	40-60	8~10s/24h	20	-65 ~ 115	12个月

注:以上信息是基于我们当前的经验，以及持续和谨慎的测试结果，仅供参考，您在试用时，请先少量测试后再批量做大货。

【手机按键专用瞬间胶使用指南】

要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当清洁干净，除去油脂、铁锈等，保持表面干燥，清洗方法是以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭。

在被接着面滴一小滴接着剂，马上进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可达到最高强度。

多余的胶粘剂可用研泰牌清洗剂，硝基甲烷或丙酮溶解。

【手机按键专用瞬间胶注意事项】

点胶时不能带手套操作，因为手套和胶液发生反应产生的高热量会伤及手。

如不小心渗入眼睛，切忌用手搓揉，应立即用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医院紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、研泰系列解胶剂去除。

瞬间胶具有挥发刺激性，大量使用时，工作场所请保持通风。

有大量胶液泄漏时，可以用水固化后再刮除。

【手机按键专用瞬间胶贮存条件】

必须放置于儿童接触不到的地方，避免阳光直接照射。

本产品的理想储存条件是放在8-21 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。

对于未开封的胶粘剂最佳存储温度是2-8 。

对于冰箱中贮存的产品，在开封使用之前，应当使之回升到室温再使用。

为避免污染未使用的胶液，不要将任何胶液倒回原包装内

如果需要详细参数资料，欢迎
咨询研泰工作人员。联系人：黄小姐，手机：13827244751，qq：953538343。

采用阳离子或非离子乳化剂进行乳液聚合，不仅可以提高初始黏度，还可以增加内聚力。在丙烯酸乳液共聚时加入苯甲酸乙烯酯等，生成的乳液对非极性材料润滑性好，粘接力可提高50%-100%