

JM型全自动软化器

产品名称	JM型全自动软化器
公司名称	古阑坝环保无锡有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	宜兴市宜城街道朝阳路104号
联系电话	0510-83603735 13771389293

产品详情

JM型全自动软化器

一、概述

本公司选用国内外已经使用非常成熟的液动或气动隔膜阀，配套JMA多阀控制器组装成型的多阀全自动软水器，它克服了多路阀的种种缺点，自投放市场几年以来，已成为软水设备的更新换代产品。

二、工作原理

水的硬度主要是钙（Ca）、镁（Mg）离子构成的。当含有硬度离子的原水通过软水器内的树脂层时，水中的钙（）、镁（）离子被树脂交换吸附，同时等物质释放出的钠（）离子，从软化器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。

当树脂吸收一定量的钙（Ca）、镁（Mg）离子之后，就必须进行再生。再生的过程就是用盐箱中的食盐书冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生液排出罐外，树脂就恢复了软化交换能力。

多阀全自动软水器系统主要由多个控制隔膜阀（液动或气动）、多阀控制器、树脂罐、盐箱组成。控制器根据预先设定的程序分别向各个水力控制隔膜阀发出指令，完成各个通路的开断，从而实现运行再生的各个工艺过程。

三、适用范围

广泛应用于各种工业与民用软化水制备，如锅炉给水、循环水补充水、供热空调系统补充水以及各种工业生产用水。处理量几十吨到上千吨。

四、设备选型

序号

型号

产水量

控制方式

配用控制器

备注

1

JMT-750

8.0-10.

单罐时间控制

JMA × 1

具体参数及说明见我公司说明书

2

JMT-900

15-20

3

JMT-1200

20-25

4

JMT-1500

30-40

5

JMT-1800

50-60

6

JMT-2000

60-70

7

JMQ-750

8.0-10.

单罐流量控制

JMA × 1

具体参数及说明见我公司说明书

8

JMQ-900

15-20

9

JMQ-1200

20-25

10

JMQ-1500

30-40

11

JMQ-1800

50-60

12

JMQ-2000

60-70

13

JMD-750

8.0-10.

双罐、单流量计

一用一备

JMC+JMA × 2

具体参数及说明见我公司说明书

14

JMD-900

15-20

15

JMD-1200

20-25

16

JMD-1500

30-40

17

JMD-1800

50-60

18

JMD-2000

60-70

19

JME-750

16-20

双罐、双流量计

同时工作

分别再生

JMC+JMA × 2

具体参数及说明见我公司说明书

20

JME-900

30-40

21

JME-1200

40-50

22

JME-1500

70-80

23

JME-1800

100-120

24

JME-2000

120-140

25

JMD3-900

30-40

三罐、三流量计

二用一备

JMC+JMA × 3

具体参数及说明见我公司说明书

26

JMD3-1200

40-50

27

JMD3-1500

70-80

28

JMD3-2800

100-120

29

JMD3-2000

120-140

30

JMD3-2500

200-250

31

JMD3-3000

280-350

32

JME3-900

45-60

三罐、三流量计

同时工作

分别再生

JMC+JMA × 3

具体参数及说明见我公司说明书

33

JME3-1200

60-75

34

JME3-1500

100-120

35

JME3-1800

150-180

36

JME3-2000

180-210

37

JME3-2500

300-350

38

JME3-3000

420-490

产品详情请来电我公司或发电子邮件垂询!