

ATI 2IPhotometer 光度计

产品名称	ATI 2IPhotometer 光度计
公司名称	华虹科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海浦东上海东方路1663弄23号1402房间
联系电话	86-2151082920 13661459390

产品详情

ATI 2H Photometer 光度计
产品描述：美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪/ DOP发生器/ DOP检漏仪ATI 2H Photometers
主要特点
TDA-2H手持式粉尘仪
优点
1. 体积小
2. 重量轻
3. 微处理控制，表现更为出色
4. 数值显示和模拟线路图，快速准备测定泄漏
5. 自动定档和归零
6. 简易设定程序及控制
7. 声音、视像警报系统和可调报警水平设定
8. 扫描探头设有数字显示、线条图及视像报警
9. 帮助菜单及诊断代码简化操作
10. 改善的样品室减轻了保养工作
美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪
便携性新型TDA-2H是目前最小，最轻的粉尘仪，大大提高了它的便携性和使用性能。整部仪器可向上倾斜，方便操作者观察数据和控制面板。
微处理控制技术
采用微处理控制，仅仅通过7个按键便可以轻易编写程序和操作。数字显示“帮助菜单”和“诊断代码”更加方便操作人员。
TDA-2H可以自动进行归档（6组），完全免除了手动的麻烦，数字显示泄漏百分率析像度由100.00%到0.0001%。
高密度线条图可以使操作者快速测定泄露点，自动归档数字显示提供了特别准确的悬浮微粒子百分比浓度和泄漏百分比，数字显示亮度可调节。
悬浮微粒子上游100%浓度和下游0%浓度底线可以通过100%和0%按键自动设定，免除了其它方法的附带设定。
声音及视像的报警设定可简易快速地预设或取消，当达到报警点时，显示面板和探头会闪亮。
当采用不同的悬浮微粒子剂时，有3个可预设程序的参考数值，操作者可快速选择符合不同测试要求的DOP、PAO或其他悬浮微粒子剂。
TDA-2H
TDA-2H粉尘仪（包括电线和操作手册）外壳采用坚固的模注铝材，适用于工业及实验室环境。扫描探头包括所附属的连接管和管嘴，是机器的选配件。
TDA-2H备有自动电压转换，适用于世界各地电压。电源线随机配备，请注明插头形式。
TDA-2HN
TDA-2H提供另一种核子版本TDA-2HN，功能、尺寸和TDA-2H相同，附加了一个核子散射样品室和一个额外的HEPA过滤器，避免了污染其他内部部件，特别的设计允许快速更换重要部件。扫描探头为选件。
扫描探头
扫描探头和TDA-2H一样有数字显示和线条图，使操作者快速的找出偏远地点的泄漏点和决定其他泄漏比率，当超过报警界线时，显示板会闪亮报警。
新设计的延伸管可以使管嘴伸向不同的角